




# FTB2600X

## USER MANUAL

EN

DE

RU



Thank you for purchasing our product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before operating the product. Please keep this manual for future reference.

## • Общие сведения об устройстве



## • Особенности

1. Высокая емкость батареи 2600mAh.
2. Комплексная система защиты для обеспечения безопасности устройства: защита от перегрузки, перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания.
3. LED индикация оставшегося заряда.

## • Спецификация

Тип батареи:

литий-ионный аккумулятор

Емкость: 2600mAh

Вход: Micro USB 5V/1A

Выход: USB 5V/1A

Размеры: 90 x 22.5 x 22.5мм

Вес: 80 г

## • Как зарядить устройство

1. Зарядка от компьютера или адаптера: подключите устройство к компьютеру при помощи с USB-кабеля.
2. Для подключения используйте разъем Micro USB.
3. Светодиодный индикатор будет гореть КРАСНЫМ, когда оставшийся заряд батареи менее 30%, СИНИЙ цвет означает 30%-80% , ЗЕЛЕНЬЙ цвет - более 80% заряда.
4. Когда устройство полностью заряжено светодиодные индикаторы будут гореть постоянно.



Примечание: Пожалуйста, зарядите и перезагрузите устройство, если оно находится в режиме блокировки или защиты в результате неправильной эксплуатации.

## • Как зарядить устройство



iPad



iPhone



Моб. телефон



MP3/MP4



PSP/NDS

1. Используйте свой оригинальный USB кабель для передачи данных или наш стандартный кабель и разъем.
2. Подключите USB кабель к устройству и вашему мобильному телефону.
3. Включите устройство.
4. Отсоедините устройство после полной зарядки.



Внимание:

Устройство отключается автоматически при отсутствии нагрузки в течение 2 минут.

### **Внимание!**

1. Пожалуйста, полностью заряжайте устройство при первом использовании.
2. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете стандартный кабель соответствующей спецификации. Использование нестандартных кабелей может привести к повреждению устройства.
3. Пожалуйста, перед зарядкой убедитесь, что напряжение питания составляет 5V.
4. Не роняйте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
5. Не погружайте устройство в воду и не храните его во влажном месте.
6. Не храните устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами.
7. Не оставляйте устройство в автомобиле на солнце, яркий свет и высокие температуры могут привести к повреждению изделия.
8. Храните устройство в недоступном для детей месте.
9. Не подключайте посторонние устройства к USB-разъемам, это может вызвать короткое замыкание или повреждение устройства.
10. Пожалуйста, заряжайте устройство полностью каждые четыре месяца, чтобы избежать сокращения срока службы устройства.

[www.iconbit.com](http://www.iconbit.com)