

- Удобная ручка для переноски планшета
- 2 режима подставки
- Детский стилус в комплекте

Чехол с ручкой используется для удобной переноски, защиты мобильного устройства от внешних воздействий, продления срока его эксплуатации, а также в качестве подставки.

Для использования только с совместимыми мобильными устройствами SAMSUNG.

Чехол является изделием с ограниченным сроком службы.

Материал: Поликарбонат/Термопластичный полиуретан. Материал ремешка: Ткань.

Нетоксично / Без содержания бисфенола А, свинца, латекса / Без содержания фталатов и ПВХ

Для детей от 3 лет и старше.

Производитель: <Самсунг Электроникс Ко. Лтд.>, (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г.

Сувон, Кёнги-до, Республика Корея.

Импортер: ООО <Самсунг Электроникс Рус Компани>, 125009 Россия, Москва, ул.

Воздвиженка, д. 10.