

таймер Electrolux E4KTAT01

КУХОННЫЙ ТАЙМЕР

Повернуть полвинку корпуса по часовой стрелке до отметки 60 минут, затем, поворотом против часовой стрелки, установить необходимое количество минут. По истечении указанного времени прозвенит звонок.

Сертификации не подлежит.