


# CHROMECAST

## МОДЕЛЬ H2G2-42

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И ГАРАНТИЯ

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CHROMECAST



#### 1. Устройство Chromecast

Устройство Chromecast подключается к телевизору через порт HDMI и передает видео из Интернета через существующую сеть Wi-Fi.

Управление Chromecast производится с устройств, подключенных к той же сети Wi-Fi. Это могут быть смартфоны, планшетные ПК или компьютеры. Питание Chromecast осуществляется через кабель USB (№ 2).

#### 2. Кабель USB

Кабель USB используется для питания устройства. Один его разъем подключается к Chromecast, другой – к порту USB телевизора **либо** адаптеру питания (№ 3). **НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛЬ USB К ПОРТУ, РЯДОМ С КОТОРЫМ СТОИТ ОТМЕТКА SERVICE. ПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБОЗНАЧЕН КАК USB ИЛИ ПОМЕЧЕН ТАКИМ ЗНАЧКОМ:**



#### 3. Адаптер питания

Адаптер питания **использовать не обязательно**. Он требуется в том случае, если у телевизора нет порта USB, с помощью которого осуществляется питание Chromecast.

#### **4. Удлинитель HDMI**

Удлинитель HDMI **использовать не обязательно**. Он может пригодиться, если Chromecast по какой-либо причине невозможно напрямую подключить к порту на панели телевизора. При слабом сигнале Wi-Fi приложение Chromecast также может рекомендовать вам воспользоваться удлинителем. В один его разъем вставляется устройство Chromecast, а другой подключается к порту HDMI телевизора.

### **ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

Технические характеристики:

- Выход: HDMI, совместим с протоколом CEC (Consumer Electronics Control).
- Максимальное разрешение: 1080p.
- Размеры (Д x Ш Г): 72 x 35 x 12 мм.
- Вес: 34 г.
- Стандарты беспроводных сетей: Wi-Fi 802.11b/g/n (подключение по 802.11n возможно только на частоте 2,4 ГГц).
- Типы шифрования: WEP, WPA/WPA2.
- Питание: USB (кабель и адаптер питания входят в комплект поставки).
- Устройство напрямую подключается к телевизору и получает питание от порта USB или розетки.

Поддерживаемые операционные системы:

- Android 2.3 и более поздние версии.
- iOS 6.0 и более поздние версии.
- Windows 7 и более поздние версии.
- Mac OS 10.7 и более поздние версии.
- Chrome OS (на устройствах Chromebook, использующих Chrome 28 и более поздние его версии).

Обновления при помощи беспроводных сетей: ПО Chromecast автоматически обновляется до последней версии.

### **НАСТРОЙКА CHROMECAST**

Установка. Вставьте устройство Chromecast в порт HDMI вашего телевизора. Соедините один разъем кабеля USB с устройством, а другой – с розеткой при помощи адаптера питания (рекомендуется) или со свободным USB-портом телевизора.

Подключение. Убедитесь, что Chromecast и ваш смартфон, планшет или компьютер подключены к *одной и той же сети Wi-Fi*.

Настройка. Загрузите приложение Chromecast на смартфон, планшет или компьютер.

Вот и всё! Теперь вы можете транслировать на экран телевизора любой контент из Интернета, например видео, телепередачи и фильмы.

Дополнительную информацию о настройке Chromecast можно найти на странице [support.google.com/chromecast/](https://support.google.com/chromecast/)

### **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

Нагрев при работе является нормальным явлением. Прежде чем отсоединять Chromecast от телевизора, отключите устройство от источника питания и дайте остыть.

Чтобы подключить Chromecast к источнику питания, используйте только кабели и разъемы, которые входят в комплект поставки. Другое оборудование может повредить Chromecast и/или телевизор.

Избегайте контакта Chromecast и адаптера питания с водой, не подвергайте их воздействию высоких и низких температур и берегите от пыли: все это может привести к сбоям в работе или поломке.

Не пытайтесь разобрать или починить Chromecast самостоятельно. Это повлечет за собой отмену гарантии, а также может привести к травме или вызвать поломку телевизора и/или устройства Chromecast.

Устройство Chromecast является бытовым. Оно не должно использоваться в условиях, требующих высокой отказоустойчивости, и в ситуациях, при которых сбой в его работе может привести к смерти, телесным повреждениям или ущербу окружающей среде.

Соблюдайте меры предосторожности при обращении с адаптером питания во избежание поражения электрическим током.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО **СВЕДЕНИЯМИ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ АДРЕСУ:** <https://support.google.com/chromecast/answer/3046409>.

**Ограниченная гарантия**

**Chromecast**

Ограниченная гарантия – это добровольная инициатива производителя, которая дополняет положения действующего законодательства и предоставляет пользователю более широкие права, никоим образом не сужая их. Иными словами, ограниченная гарантия дополняет, а не заменяет соответствующие правовые акты. Если вы приобрели неисправное устройство Chromecast, можно не только обратиться в сервисный центр для ремонта или замены товара, но и потребовать возмещение ущерба. При этом вы можете воспользоваться правами, предусмотренными как законом, как и ограниченной гарантией.

Компания Google гарантирует исправную работу устройства Chromecast при условии соблюдения правил эксплуатации в течение двух лет с даты покупки в любом магазине Российской Федерации (“Ограниченная гарантия”).

Настоящая ограниченная гарантия действует на территории Российской Федерации и распространяется на устройства Chromecast, приобретенные у компании Google или ее авторизованных реселлеров. Реализовать ее можно в любой точке страны.

Условия гарантии распространяются только на аппаратные компоненты устройства Chromecast. К гарантийным случаям не относятся естественный износ, аварийные ситуации, недопустимое или небрежное использование (в том числе несоблюдение правил эксплуатации), самостоятельная разборка и несоответствующие наружные условия, такие как высокая или низкая температура. Производитель не гарантирует бесперебойную и безошибочную работу устройства.

## **ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО СЛУЧАЯ**

При выявлении дефекта вы можете вернуть устройство Chromecast в течение двухлетнего срока, предусмотренного ограниченной гарантией, и получить взамен товар с аналогичными или улучшенными характеристиками. В этом случае гарантия на новое устройство будет действовать в течение оставшегося времени до истечения исходного срока. Все детали, замененные на новые, перейдут в собственность компании Google. Условия ограниченной гарантии на устройство Chromecast никак не влияют на ваши права, предусмотренные действующим законодательством.

Чтобы реализовать свои права, предусмотренные ограниченной гарантией, обратитесь в магазин, где было приобретено устройство Chromecast. Вам потребуется предъявить товарный чек.

Сотрудники и представители компании Google, ее аффилированных лиц или внешних организаций никоим образом не могут изменять положения ограниченной гарантии. Если любые права, предусмотренные указанной гарантией, будут признаны незаконными или невыполнимыми, остальные условия останутся в силе.

Ограниченная гарантия предоставляется компанией Google Inc., штаб-квартира которой располагается по адресу 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, США. Такая гарантия обеспечивает владельцам Chromecast особые права.

Чтобы определить дату изготовления устройства, найдите его серийный номер. Он представляет собой комбинацию из 12 цифр и букв. Серийный номер расшифровывается следующим образом: а) Первый символ означает год выпуска. Например, под цифрой 3

понимается 2013 г., а 4 – 2014 г. б) Второй символ – это месяц. Цифры с 1 по 9 обозначают месяцы с января по сентябрь, а буквы А, В и С – октябрь, ноябрь и декабрь. в) Третий и четвертый символы – это день производства.



Устройство Chromecast разработано компанией Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Маунтин-Вью, Калифорния, 94043, США. Произведено в Китае. Импорт в Российскую Федерацию осуществляет компания [ООО "Асбис"], Москва, 129515, ул. Академика Королева, 13/1. Уполномоченный представитель – [ООО "Асбис"], Москва, 129515, ул. Академика Королева, 13/1.