

Описание термостакан «Зенит», белая 6491.3

Термостакан — лучший подарок любителям выпить кофе по дороге на работу или прохладного сока после занятий в спортзале. Он специально создан для тех, кто всегда в движении: кнопка на крышке позволяет пить из стакана прямо на ходу, не откручивая крышку и не опасаясь разлить напиток.

Емкость 0,45 л

Поставляется в подарочной упаковке.

Инструкция по использованию:

Внимание!

Не мойте термостакан в посудомоечной машине

Перед использованием вымойте все части в теплой воде с мылом и затем прополощите. Не ставьте термостакан в микроволновую печь!

Когда термостакан наполнен горячей жидкостью, держите его в недоступном для детей месте.

Чтобы не разлить жидкость, перед использованием убедитесь, что крышка плотно закрыта.

Не используйте для газированных или бродящих напитков или продуктов.

Для минимизации роста бактерий не используйте для хранения: теплое молоко, продукты, а также детское питание.

Для достижения лучших результатов.

Предварительно подогрейте или охладите термостакан, наполнив его горячей или холодной водой. Дайте постоять 5 минут. Вылейте воду из термостакана и сразу же налейте ваш любимый горячий или холодный напиток.

Уход и использование термостакана.

Для отчистки термостакана, вымойте его теплой водой и щадящим моющим средством.

Дайте постоять 5 минут.

Вылейте и помойте чистой теплой водой.

Вымойте, щадящим моющим средством. Вытрите насухо мягкой, влажной тканью или губкой.

Не используйте для отчистки отбеливающие средства или чистящее средство, содержащее хлор.

Чтобы начать пить напиток, нажмите клавишу на крышке.

Чтобы прекратить пить напиток, нажмите повторно клавишу на крышке.