

Русский

Карта памяти

Перед эксплуатацией этой карты внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для последующего использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Для пользователей в Европе

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ВО ИЗБЕЖАНИЕ УДШЬЯ, ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ЭТУ КАРТУ В СЛОТ КАКОЙ-ЛИБО ДРУГОЙ КАРТЫ ПАМЯТИ, ДЛЯ КОТОРОЙ ОНА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА.

• Подробные сведения о данной карте памяти приведены на следующем Интернет-сайте или в инструкции по эксплуатации совместимых изделий.

• Более подробная информация о загрузке программного обеспечения приведена на следующем Интернет-сайте <http://www.sony.net/memorycard/>

Для загрузки программного обеспечения:

U473926Y

Меры предосторожности во время использования

- Не используйте и не храните данную карту памяти в какой-либо окружающей среде, где нарушаются указанные условия эксплуатации, приведенные ниже. Неправильное обращение или эксплуатация могут привести к аннулированию гарантийных обязательств на изделие.

Фирма Sony не несет ответственности за любые повреждения или потерю записанных данных.

Рабочее напряжение	От 2,7 В до 3,6 В
Условия окружающей среды	От -25 °C до +85 °C (не допускается конденсация влаги)
Размеры (Ш × Д × Т)	Приблиз. 11 mm × 15 mm × 1 mm
Масса	Приблиз. 1 г или менее
Комплектность поставки	Карта (1), Адаптер (1), Набор напечатанной документации

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Логотипы microSD, microSDHC и microSDXC являются товарными знаками SD-3C, LLC.

Изготовитель: "Сони Корпорейшн", 1-7-1, Конан, Минато-ку, Токио, Япония, 108-0075

Импортер на территории стран Таможенного союза ЗАО "Сони Электроникс", Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

ЗАО "Сони Овериз С.А."

Представительство в Казахстане Е

050059 Алматы, улица Иванилова, д. 58

050059 Алматы каласы, Иванилов кешеси, 58 үй

Срок службы устройства: на основе гарантийного срока.

Дату выпуска можно найти на упаковке.

中文 (繁) 記憶卡

使用本記憶卡前，請詳讀本說明書，並妥善保存以便日後參閱。

警告

為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮。

注意：請勿拆解

警告

- 為避免窒息危險，請置於孩童無法取得之處。
- 請勿隨意將此卡插入任一記憶卡插槽。

• 有關本記憶卡的詳細資訊，請參閱下列網址或相容產品的產品使用說明書。

• 如需了解更多下載軟體的相關資訊，請連結至下列網址：
<http://www.sony.net/memorycard/>

軟體下載：U473926Y

使用前的注意事項

• 請勿在下列所述之指定作業環境以外的地方使用或存放本記憶卡。

濫用或誤用情形均不屬於產品保固範圍。

Sony 對於任何記錄資料的損壞或遺失概不負責。

操作電壓 2.7V 至 3.6V

操作環境 -25 °C 至 +85 °C (無凝結)

尺寸 (寬 × 長 × 厚) 約 11 mm × 15 mm × 1 mm

質量 約 1 g 或以下

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。

microSD, microSDHC 與 microSDXC 標誌皆為SD-3C, LLC的商標。

製造商: Sony Corporation

委製廠商: 台灣索尼股份有限公司

地址: 台北市長春路145號5樓

服務專線: 4499111

本記憶卡容量如包裝所示。

實際可用容量將因後述原因而比標示者少：(i)因記憶媒體製造商和電腦計算容量的方式不同，或/及 (ii) 必要的格式化，或/及 (iii) 個別產品功能需佔用部分容量。

한국어 메모리 카드

본 카드를 조작하기 전에 본 설명서를 잘 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관해 주십시오.

경고

화재 또는 감전의 위험을 줄이기 위해 장치를 비 또는 습기에 출시시키지 않도록 하여 주십시오.

경고

- 질식하는 것을 방지하기 위해서 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 본 카드는 의도하지 않은 용도의 메모리 카드 슬롯에는 삽입하지 마십시오.

• 본 메모리 카드에 관한 상세한 내용은 다음의 URL 또는 호환 제품의 제품 사용설명서를 참조해 주십시오.

• 다음으로 소프트웨어에 관한 상세한 정보에 관해서는 다음 URL을 참조해 주십시오.
<http://www.sony.net/memorycard/>

소프트웨어 다운로드: U473926Y

사용상 주의사항

- 아래에 설명한 지정된 동작 환경 범위를 초과하는 환경에서는 본 메모리 카드를 사용 또는 보관하지 마십시오. 잘못 사용하면 제품의 보증을 무효로 합니다.

Sony는 저장한 데이터의 손상 또는 유실에 대해 어떤 책임도 지지 않습니다.

동작 전압 2.7 V ~ 3.6 V
동작 환경 -25 °C ~ +85 °C (결로 없음)
외형 치수(W × L × T) 약 11 mm × 15 mm × 1 mm
중량 약 1 g 미만

디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가 있습니다.
microSD, microSDHC 및 microSDXC 로고는 SD-3C, LLC의 상표입니다.

عربى بطاقة ذاكرة

قبل تشغيل هذه البطاقة، يرجى قراءة هذا الدليل بشكل كامل، والاحتفاظ به كمرجع للمستقبل.

تحذير

لتنقلي خطر الحرائق أو الصدمات، لاتعرض الكاميرا للنطر أو البلى.

تحذير

- أبق بطاقة الذاكرة بعيداً عن الأطفال لتجنب تعريضهم للاختناق بها.
- لا تقم بإدخال هذه البطاقة في آية فتحة بطاقة ذاكرة غير مخصصة لها.

• للمرصد من التفاصيل حول بطاقة الذاكرة هذه، يرجى مراجعة الموقع التالي على شبكة الانترنت أو دليل المعلومات الشامل الخاص بالمنتجات المطلوبة.

• للمرصد من المعلومات حول تدريب برامج، يرجى مراجعة الموقع التالي على شبكة الانترنت
<http://www.sony.net/memorycard/>

لتزيل برامج: U473926Y

تبيهات احتياطية حول المستعمال
• الرجاء عدم استخدام أو تخزين بطاقة الذاكرة هذه في بيئة مختلفة عن بيئات التشغيل الموصوفة أدناه.

سوء استخدام البطاقة سوف يطيء الضمان.

سوف لن تكون شركة Sony مسؤولة عن آلة أضرار أو فقدان البيانات التي قمت بتسجيلها.

قولبة التشغيل
• بيئة التشغيل
الأبعاد عرض × طول × سمك
الكتلة
فولطاج 3.6V
2.7-
25-
85+ درجة مئوية (بدون تكييف)
11 mm × 15 mm × 1 mm
1 جم أو أقل تقريباً

التميم والمواصفات عرضة للتغير دون إشعار.

microSDXC و microSDHC و microSD هي علامات تجارية لشركة SD-3C, LLC.

microSD, microSDHC 與 microSDXC 標誌皆為SD-3C, LLC的商標。