

HIFIMAN



Руководство пользователя
HIFIMAN EF-6

Благодарим за приобретение
флагманского лампового
гибридного усилителя для
наушников HiFiMAN EF-6.

HiFiMAN EF-6 – это HI-END усилитель для
наушников А-класса с исключительным качеством звука
и большими резервами мощности.

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством
пользователя для комфортного и долгосрочного
использования устройства.



Основные характеристики

- Габариты: 330 x 310 x 105мм
- Вес: 10,75 кг
- Выходная мощность: 5 Вт
- Подходит даже для самых требовательных наушников
- Широкая пропускная способность, низкий уровень искажений, соотношение сигнал–шум более 95Дб
- Прочный корпус из алюминия и стали
- Функции предусилителя, ручная настройка шага аттенюатора
- Коэффициент нелинейных искажений: 0.03% (1Вт и 1кГц)
- Высокоточный потенциометр

Схема передней панели

- 1) Вкл./Выкл.: потяните вверх для включения устройства, вниз – для отключения
- 2) Регулировка громкости: поверните по часовой стрелке для увеличения громкости, против часовой стрелки – для уменьшения
- 3) Режимы: AUX, CD и LINE-IN
- 4) Вход для наушников 6.35мм
- 5) Mini-вход для наушников 3.5мм
- 6) 4-х пиновый вход для соединения с наушниками (HiFiMAN HE-6)



Схема задней панели

- 7) Входные гнезда: в зависимости от выбранного режима присоедините джеки наушников к соответствующей секции – AUX, LINE-IN, CD
- 8) Переключатель усилителя: во включенном состоянии дает +10дБ
- 9) Переключатель напряжения – 110В и 220В~240В: выберите настройку подходящую Вашей сети
- 10) Разъем питания: сначала соедините кабель с устройством, потом вставьте другой конец в розетку



⚠ Внимание!

1. Перед началом использования, убедитесь, что ваш местный источник питания соответствует напряжению поставляемого зарядного устройства.
2. Убедитесь, что устройство выключено и рычажок Вкл./Выкл. передвинут в нижнее положение.
3. Соедините кабель зарядного устройства с устройством и включите другую сторону кабеля в розетку.
4. Убедитесь, что лампа установлена правильно.
5. Используйте аудио для соединения усилителя с устройством воспроизведения.
6. Включите усилитель, и когда световой индикатор загорится желтым цветом, это означает что устройство готово к использованию.
7. После выключения усилителя подождите не меньше 5 секунд для его повторного включения.
8. Не разрешайте детям пользоваться усилителем.



www.hifiman.com