RU

Производитель: Рекитт Бенкизер Продакшен (Поланд), Сп. 3о. О. 05-100 Нови Двор Мазовецки, ул. Окунин, 1, Польша

Импортер: ООО "Рекитт Бенкизер 115054, Россия, Москва, Космодамианская набережная, 51/2, факс +7 495 9612566

Импортируется: ООО "Сэльвин", Республика Беларусь 220004 г. Минск, пр-т Победителей, 17-819, т/факс: +375 17 345 57 37.

Телефон горячей линии: 8 800 505 1 500, бесплатно по России. E-mail: contact_ru@rb.com

Finish Powerball Quantum Max Лимон - средство для мытья посуды в посудомоечных машинах в таблетках.

Состав: 30% и более триполифосфат натрия, 5% или более, но менее 15% кислородсодержащий отбеливатель, поликарбоксилаты, неионогенные ПАВ, менее 5% фосфонаты, энзимы, ароматизаторы.

Информация по ингредиентам: www.rbeuroinfo.com.

Finish, PowerBall и Quantum MAX - зарегестрированные товарные знаки компании Reckitt Benckiser.

60 таблеток для мытья посуды в посудомоечных машинах.

Срок годности: 2 года с даты, указанной на упаковке.

Масса нетто 1092г.

Finish Quantum Max

СПРАВИТСЯ С ЛЮБЫМИ ТРУДНОСТЯМИ

Finish Quantum состоит из 3-х секций, каждая из которых выполняет отдельную функцию:

Гель PowerBall для исключительного блеска всей Вашей посуды.

Высокоэффективное моющее средство для полного очищения.

Содержит активные энзимы с уникальной функцией поиска пятен. На Вашей посуде не останется ничего кроме блеска!

ТАБЛЕТКА СОДЕРЖИТ ФОРМУЛУ POWERBALL, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИТ НАИЛУЧШЕЕ ОЧИЩЕНИЕ И БЛЕСК, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАТИТ ОБРАЗОВАНИЕ НАКИПИ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.

Специальные функции:

Функция PowerBall

Порошок и гель

Функция ополаскивателя

Функция соли

Защита стекла

Рекомендации от Finish для наилучших результатов. Жесткая вода способствует образованию накипи, пятен и подтеков на Вашей посуде. Жесткая вода снижает эффективность работы Вашей посудомоечной машины. Содержащаяся в таблетках Quntum Max специальная соль эффективно действует в мягкой/ средней жесткости и жесткой воде до 26°e (21°dH). При очень жесткой воде дополнительно используйте специальную соль Finish. Переработке подлежит только пустая упаковка! Продукт не защищает посуду от механических повреждений и не может восстановить поврежденную посуду.

Для наилучших результатов сушки рекомендуем добавлять ополаскиватель Finish.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ТАБЛЕТКУ БРАТЬ ТОЛЬКО СУХИМИ РУКАМИ. ВСЕГДА ЗАКРЫВАЙТЕ УПАКОВКУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Таблетку не нужно разворачивать! Полностью растворяется в воде.

Не помещать таблетку в корзину для столовых приборов.

Поместите одну таблетку на один моющий цикл в СУХОЙ отсек для моющего средства. Для наилучших результатов мытья используйте в циклах с температурным режимом 50/55 °C или в режиме Авто.

Для мытья посуды на коротких циклах (30 минут) поместите таблетку на дно машины.

Меры предосторожности: содержит субтилизин. Может вызвать аллергическую реакцию. Вызывает серьезное раздражение глаз. Хранить в местах, недоступных для детей. Использовать средства защиты глаз. При попадании в глаза: Промыть осторожно водой в течение нескольких минут. Удалить контактные линзы, если имеются и легко это сделать. Продолжить промывку. Если раздражение глаз не проходит, обратиться к врачу. При обращении к врачу иметь при себе упаковку продукта или этикетку. Не глотать. При попадании в полость рта обратиться к врачу. Закройте упаковку должным образом, храните вдали от источников тепла и влаги.