

Руководство пользователя

**Компактный карманный монопод для проведения фото и видеосъемки HARPER SO-200**

Благодарим Вас за выбор продукции *Harper*. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

#### **Меры предосторожности.**

1. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.
2. В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
3. Не оставляйте устройство без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.
4. Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0 °С или выше 45 °С, крайне высокий уровень влажности ) могут стать причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства.
5. Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.

#### **Съемка**

Вставьте разъем 3.5 в гнездо для подключения наушников мобильного телефона, перейдите в режим камеры на вашем мобильном устройстве и, чтобы получить изображение, - нажмите кнопку на ручке устройства "SO-200" (если объектив вашего мобильного телефона/планшета находится в режиме "видео", при быстром нажатии на кнопку, начнется запись в режиме видео; при повторном нажатии – съемка прекратится).

## Технические характеристики

**Максимальная длина - 61см**

**Длина в сложенном состоянии - 13,5см**

**Вес - 81г**

**Максимальная нагрузка - 500г**

**Основной материал – сталь**

## Комплектация

1 x Монопод HARPER SO-200

1 x Руководство пользователя

1 x Гарантийный талон

Примечание.

В соответствии с постоянным совершенствованием технических характеристик и дизайна , возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

#### Информация об утилизации



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.

Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте [www.harper.ru](http://www.harper.ru)

Производитель:

Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед  
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд,  
Козвэй Бэй, Гонконг, КНР

Сделано в КНР