

Шаг 1



Установите цветную
лампу в ваш светильник

Шаг 2

ВКЛЮЧИТЕ свет.



Загрузите
приложение
PLAYBULB X и
выполните
сопряжение.



Шаг 3

Наслаждайтесь цветом и управляйте
светом с помощью Smart App.



Дополнительные руководства
можно загрузить по адресу:
www.playbulb.com/download/

Гарантийная программа
действительна в течение

1 года

Благодарим вас за приобретение изделия компании MIPOW. MIPOW гарантирует, что данное изделие на момент первичной продажи не имеет дефектов, связанных с качеством изготовления или материалов. Настоящая ограниченная гарантия для изделий действует в течение двенадцати (12) месяцев после даты первичной продажи. В случае, если вам потребуется гарантийное обслуживание, необходимо предоставить оригинал гарантийного талона и оригинал чека, в противном случае гарантия будет недействительна. Настоящая ограниченная гарантия действует только в том случае, если изделие используется с целью, для которой оно предназначено. Гарантия не распространяется на повреждения или ущерб, вызванные небрежным обращением, физическим и поврежденными, неправильным использованием, аварией, воздействием влаги, сырости или экстремальных температур, несанкционированными модификациями, несанкционированным вскрытием или ремонтом, явлениями природы или другими действиями, находящимися за пределами контроля со стороны компании MIPOW. В случае, если гарантия не применима, ремонт или замена будут осуществляться за счет покупателя. На покупателя возлагается ответственность за пересылку дефектного изделия в сервисный центр и получение отремонтированного или замененного изделия.

Примечание: Компания MIPOW оставляет за собой право разъяснения указанных здесь условий, а также на любые изменения изделия без предварительного уведомления.

www.playbulb.com

Краткое практическое руководство

3 простых действия

PLAYBULB
color