

SAMSUNG



Printed in Korea
GH68-45133C Rev.1.3
CIS Type 04/2016

QUICK START GUIDE

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

EI-AN920

SAMSUNG

Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.

- Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите инструкции.
- Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном руководстве. Содержимое может изменяться без предварительного уведомления. Дополнительные сведения можно найти в полной версии руководства пользователя. Посетите веб-сайт www.samsung.com, чтобы просмотреть информацию об устройстве, руководство пользователя и пр.
- Перед использованием устройства Samsung Charm убедитесь, что оно совместимо с вашим устройством.
- Права потребителей регулируются законодательством страны, в который приобретен данный продукт. За подробной информацией обратитесь к поставщику услуг.

- Samsung Charm совместимо с мобильными устройствами с ОС Android 4.4 или более новыми версиями, которые поддерживают функцию Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy, BLE).

Внешний вид устройства

a	Световой индикатор	c	Крепление для присоединения ремешка
b	Разъемы для зарядки устройства		

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием Samsung Charm необходимо зарядить аккумулятор.

Подключите Samsung Charm к док-станции для зарядки с помощью соединения разъемов для зарядки двух устройств, а затем подключите док-станцию для зарядки к зарядному устройству.



- Зарядные устройства не входят в комплект поставки.
- Samsung Charm нельзя подключить к мобильному устройству во время его зарядки. После полной зарядки отключите Samsung Charm от док-станции для зарядки, а затем попробуйте подключить его к мобильному устройству.
- Если Samsung Charm не использовался на протяжении длительного времени, время работы от аккумулятора может сократиться. Заряжайте Samsung Charm хотя бы 1 раз в неделю.
- Если прошло один или два дня после полного заряда аккумулятора Samsung Charm, аккумулятор может быть разряжен.
- При использовании сетевое зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легко доступным.

Подключение устройств через Bluetooth

Чтобы подключить Samsung Charm и мобильное устройство, установите приложение Samsung Charm на мобильное устройство. Запустите **Galaxy Apps** или **Play Маркет**, чтобы его загрузить.

Мобильное устройство

1. На экране приложений выберите пункт **Charm by Samsung**.
2. Выберите пункт **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К SAMSUNG CHARM**.
3. Выберите цвет, которым загорается световой индикатор на Samsung Charm, и выберите пункт **ПОДКЛЮЧИТЬ**.
4. Для завершения подключения следуйте инструкциям на экране.



- Способ подключения может отличаться в зависимости от мобильного устройства и версии программного обеспечения.
- Если произошел сбой подключения Bluetooth или Samsung Charm не найден, зарядите Samsung Charm и повторите попытку.
- На экране приложений мобильного устройства выберите пункт **Charm by Samsung** → **Руководство пользователя** для просмотра полной версии руководства пользователя.

Информация о безопасности

Прежде чем приступить к работе с устройством, ознакомьтесь с информацией о безопасности для его правильного и безопасного использования. Полные сведения о безопасности см. на веб-сайте Samsung.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и компоненты

Не прикасайтесь к устройству влажными руками

Погружение в воду может привести к серьезным неисправностям устройства. Данное устройство имеет только защиту от воздействия пота и брызг

Не бросайте зарядное и мобильное устройства и не подвергайте их ударному воздействию

Не изгибайте и не скручивайте устройство слишком сильно

Устройство можно использовать при температуре окружающей среды от 0 до 35 °C. При этом можно хранить устройство при температуре от -20 до 50 °C. Хранение устройства при более низких или высоких температурах может повредить его или снизить срок службы аккумулятора

Берегите устройство от детей и домашних животных

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

Правильная утилизация



Такая маркировка на продукте, аксессуарах или в документации означает, что по истечении срока службы изделия и его электронных аксессуаров (например, зарядного устройства, гарнитуры или кабеля USB) их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.



Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном изделии, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	
Вспомогательная упаковка (EAC/SGS) используется для упаковки функциональной упаковки	
EAC	<p>Срок и дата производства указаны на упаковке продукта. Срок хранения составляет 12 месяцев с момента производства продукта. Срок службы: 2 года. Срок службы зависит от условий эксплуатации. По истечении срока службы продукт и его компоненты, подлежащие обращению в Уполномоченный Сервисный Центр для проведения профилактических работ и обслуживания, рекомендованной по действующей функциональной упаковке продукта. Техническая характеристика: 0 V 0 V 0 V</p>
Исполнитель:	ООО «Самсон Электроникс Рус» (Россия), 125080 Москва, ул. Вавилова, д. 10
Импортеры:	Самсон Электроникс Ко., Лтд., (Малаккка) 120, Самсон-ру, Ватсон-ру, + Сурин, Шиндид, Ресубинда-Корин
Адрес и контакты:	<p>Самсон Электроникс Ко., Лтд*, 84-1, Мана Денг, Пуан Сата, Бун-Бат, Батум, 750-330 *Телефон Самсон Электроникс Ко., Лтд*, Вайпу Ратна, Шарангасеттраван Индустри Парк TSDA, Канган Дистрикт Тамиль Наду 605005, Коччи *Самсон Электроникс Ко., Лтд*, Ченнаи-нара, Кунду, провинция Гуандун, Китай *Самсон Электроникс Ко., Лтд*, Гуанчжоу-нара, Гуанчжоу АД, Гуанчжоу-нара, провинция Гуандун, Китай</p>

Декларация соответствия

Samsung Electronics заявляет, что данное устройство удовлетворяет основным требованиям и соответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС.

Для просмотра декларации соответствия перейдите на веб-сайт www.samsung.com/mobile_doc.