




www.trust.com/17416/faq



Quick Installation Guide


Gamepad

17416



1  **2**  **Trust**


3 

Windows XP/ Vista

Windows 7

Установка на ПК

- 1 Включить ПК. Подключить соединитель USB к ПК.
 - 2 Игровой контроллер готов к использованию.
 - 3 Открыть Игровые устройства в Панели управления Windows. Проверить все функции и выполнить калибровку.
- ▶ Необходимо убедиться, что игра поддерживает такой тип контроллера. Прочтите инструкцию к игре, чтобы установить оптимальные настройки.
 - ▶ Аналоговый и цифровой режимы работы. Для переключения между ними используется кнопка «Mode» (режим).
 - ▶ **Режим «турбо»:**
Нажать и удерживать кнопку «турбо», нажать кнопку стрельбы = включен режим непрерывной стрельбы.
Нажать и удерживать кнопку «турбо», нажать кнопку ту же кнопку еще раз = режим непрерывной стрельбы отключен.