

Как установить драйверы Wi-Fi адаптера

- 1 Установите диск из комплекта поставки в CD-привод Вашего компьютера.
- 2 Дважды щелкните мышью по файлу, соответствующей CD-приводу Вашего компьютера, в который установлен диск. Выберите Вашу модель устройства и нажмите кнопку "Install".
- 3 Нажмите кнопку "Next".
- 4 Выберите тип установки и нажмите кнопку.
- 5 Выберите утилиту управления Wi-Fi адаптером и нажмите кнопку "Next".
- 6 Нажмите кнопку "Install".
- 7 Нажмите кнопку "Finish". Драйверы Wi-Fi адаптера и утилита управления установлены успешно!

TOTO LINK

Компания TOTO LINK выражает свою признательность за приобретение нашего Wi-Fi адаптера. Для того, чтобы подключиться к сети Wi-Fi, Вы должны по крайней мере иметь доступ к сети Wi-Fi или Wi-Fi роутеру с сетью Wi-Fi, доступной для подключения с помощью данного Wi-Fi адаптера. Различные Wi-Fi роутеры и точки доступа могут использовать различные режимы подключения.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МОДЕЛЬ N150USM

Официальный сайт: www.totolink.net.ru

Как подключить Wi-Fi адаптер к незащищенной сети Wi-Fi

- 1 Нажмите кнопку "Пуск" (левый нижний угол рабочего стола операционной системы Windows). В появившемся меню нажмите правой кнопкой мыши надпись "Сеть" и выберите "Свойства".
- 2 В появившемся окне выберите "Изменение параметров адаптера", в открывшемся окне кнопкой мыши на ярлычке "Беспроводное сетевое соединение", выберите "Подключение / Отключение".
- 3 Выберите SSID (Название сети Wi-Fi), к которой необходимо подключиться, и нажмите кнопку "Подключение".
- 4 Если Вы подключились к сети Wi-Fi и устройству, к которому Вы подключились, настроено надлежащим образом, то Вы можете получить доступ в сеть Интернет.

Выбор утилиты управления Wi-Fi адаптером

Вы можете выбрать утилиту управления Вашего Wi-Fi адаптером. Первым – TOTOLINK, вторым – входит в состав стандартных средств операционной системы Windows.

Как подключить Wi-Fi адаптер к компьютеру

- 1 Подключение USB Wi-Fi адаптера. Подключите USB Wi-Fi адаптер к любому USB-порту компьютера.
- 2 Подключение PCI Wi-Fi адаптера. Установите PCI Wi-Fi адаптер в PCI-слот компьютера. Прикрутите антенны к соответствующему разъему.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Операционная система Вашего компьютера обнаружит подключение нового оборудования, для которого будет необходимо установить драйверы.

Как подключить Wi-Fi адаптер к сети Wi-Fi, защищенной алгоритмом WEP

- 1 Нажмите кнопку "Пуск" (левый нижний угол рабочего стола операционной системы Windows). В появившемся меню нажмите правой кнопкой мыши надпись "Сеть" и выберите "Свойства".
- 2 В появившемся окне выберите "Изменение параметров адаптера", в открывшемся окне кнопкой мыши на ярлычке "Беспроводное сетевое соединение", выберите "Подключение / Отключение".
- 3 Выберите SSID (Название сети Wi-Fi), к которой необходимо подключиться, и нажмите кнопку "Подключение".
- 4 Введите ключ безопасности.
- 5 Если Вы подключились к сети Wi-Fi и устройству, к которому Вы подключились, настроено надлежащим образом, то Вы можете получить доступ в сеть Интернет.

Как подключить Wi-Fi адаптер к сети Wi-Fi, защищенной алгоритмом WPA-PSK

- 1 Нажмите кнопку "Пуск" (левый нижний угол рабочего стола операционной системы Windows). В появившемся меню нажмите правой кнопкой мыши надпись "Сеть" и выберите "Свойства".
- 2 В появившемся окне выберите "Изменение параметров адаптера", в открывшемся окне кнопкой мыши на ярлычке "Беспроводное сетевое соединение", выберите "Подключение / Отключение".
- 3 Выберите SSID (Название сети Wi-Fi), к которой необходимо подключиться, и нажмите кнопку "Подключение".
- 4 Введите ключ безопасности.
- 5 Вы подключены по Wi-Fi.

Как подключить Wi-Fi адаптер к сети Wi-Fi с помощью утилиты TOTOLINK

Нажмите на иконку утилиты TOTOLINK и Вы увидите окно для подключения.

Подключение к сети Wi-Fi, защищенной алгоритмом WPA-PSK

1. Выберите сеть Wi-Fi, к которой Вы хотели бы подключиться, нажмите кнопку "Connect".
2. В появившемся окне выберите формат ввода ключа безопасности сети Wi-Fi: ASCII (На английской раскладке клавиатуры, включая буквы и цифры) или HEX (Шестнадцатеричный ключ). Введите Ключ безопасности сети Wi-Fi и нажмите "OK".
3. Вы подключены по Wi-Fi.

Подключение к незащищенной сети Wi-Fi:

1. Выберите сеть Wi-Fi, к которой Вы хотели бы подключиться, нажмите кнопку "Connect".
2. Вы подключены по Wi-Fi.

Win 7/Vista

Как подключить Wi-Fi адаптер к сети Wi-Fi на Windows 7/Vista

Нажмите кнопку "Пуск" (левый нижний угол рабочего стола операционной системы Windows). В появившемся меню нажмите правой кнопкой мыши надпись "Сеть" и выберите "Свойства".

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗАЩИЩЕННОЙ СЕТИ Wi-Fi (WEP / WPA-PSK)

Выберите "Подключиться к сети".

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НЕЗАЩИЩЕННОЙ СЕТИ Wi-Fi

Выберите "Подключиться к сети".

ГOTOBO

TOTO LINK

Техническая поддержка осуществляется по телефону: +7 (495) 707-26-05
Бесплатные звонки из регионов: 8-800-555-98-94

Изготовитель: ЗИОНКОМ ЭЛЕКТРОНИКС (ШЕНЬЧЖЕНЬ) ЛИМИТЕД
Адрес: Ком. 30, 3-ий этаж, А-3 Диджитал Технолоджи Парк, Роуд 7 Суэц, Кай-Тек Парк, район Нан Шан, Шеньчжень, Китай