





Sportz M3

Наушники с технологией костной передачи звука

Описание



Аксессуары



Наименование	Количество
Зарядный кабель Micro-USB	1
Инструкция	1
Гарантийный талон	1
Чехол для хранения	1

Особенности

- Технология OpenFit обеспечивает слышимость звуков окружающей среды и дополнительный комфорт.
- Технология стерео звука PremiumPitch™ гарантирует лучшую передачу звука, направлена на детализацию звука.
- Влагоустойчивая конструкция предохраняет наушники от проникновения пота.


Как носить

Разместите оголовье на затылке, динамики разместите на лицевой кости перед вашими ушами, а не на ушах.



Как использовать

Как включить



Включите/выключите наушники, поставив выключатель в позицию Вкл. / Выкл.

Примечание

Если питание будет включено, но сигнал подключения не поступит в течение 15 минут, наушники переключатся в энергосберегающий режим ожидания. Переключение из режима ожидания в рабочий режим происходит с задержкой в 2 сек.

Как зарядить



Подключите наушники к стандартному USB-порту компьютера или к настенному зарядному устройству, с помощью зарядного USB кабеля. Наушники полностью зарядятся в течение 2 часов. В процессе зарядки светодиодный индикатор

будет гореть красным светом, а при завершении зарядки он загорится синим светом.

Примечание:

Перед использованием в первый раз рекомендуется зарядить Sportz M3.

Кнопка вызова

Нажмите на кнопку вызова, чтобы ответить / завершить вызов.

Кнопки громкости

Нажмите на регуляторы громкости, чтобы настроить уровень громкости.

Отражающая полоска

Используйте отражающую полоску, чтобы повысить свой уровень безопасности.

LED индикаторы

Режим	Статус батареи	Действие
Рабочий	Заряжено	Мигает синим цветом каждые 4сек.
Режим ожидания	Заряжено	Двойная синяя вспышка каждые 10 сек.
Рабочий/Ожидания	Низкий уровень	Мигает красным цветом каждые 4 сек.
Зарядка	Зарядка	Горит красным цветом
	Зарядка завершена	Горит синим цветом

Характеристики

Максимальное звуковое давление: 100 +/- 3 дБ
 Чувствительность микрофона: 41 +/- 3 дБ
 Диапазон: 20 Гц – 20 кГц
 Время работы: до 12 ч воспроизведения музыки
 Время зарядки: до 2 ч
 Технология передачи звука: на основе костной проводимости
 Режим звука: стерео
 Встроенный микрофон: есть
 Рабочая температура: от 0 до 45 С
 Длина кабеля: 130 см.
 Вес: 45г

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Убедитесь, что батарея полностью заряжена	Зарядите батарею
Звук воспроизводится только с одной стороны	Возможно, 3.5мм штекер не полностью вставлен в разъем	Вставьте 3.5мм штекер глубже в разъем устройства

Хранение и обслуживание

Храните наушники в сухом и прохладном месте. Рабочая температура должна быть от 0 до 45С (32 ~ 113 ° F). Работа при низкой или очень высокой температуре, при высокой влажности, сократит срок службы батареи. После хранения в течение длительного времени, зарядите наушники перед использованием.

Наушники влагоустойчивы, но они не являются герметично водонепроницаемыми. Пожалуйста, НЕ опускайте наушники в воду и не держите их под проточной водой. Очищайте их мягкой тканью, если это необходимо.

Прослушивание музыки при помощи наушников на чрезвычайно высокой громкости может повлиять на ваш слух, и звук воспроизведения будет искажен.

Наушники нужно очищать мягкой, сухой тканью. Избегайте контакта наушников с острыми предметами. Не оставляйте наушники в условиях чрезвычайно высокой или низкой температуры. Не ставьте наушники на зарядку сразу после тренировки: если в разьеме для зарядки случайно окажется влага или пот, то при подключении к электросети может возникнуть короткое замыкание. Перед подключением к зарядному устройству проверьте, чтобы разъем для зарядки был сухой.

