

- Compruebe que el LED de enlace se ha iluminado en verde. Si no es así, debe examinar el controlador o el puerto USB.
- Asegúrese de que los parámetros inalámbricos del DWA-137 coincidan con los parámetros de su punto de acceso o router. Compruebe y confirme los parámetros siguientes:
Nombre de red inalámbrica (SSID)
Clave de encriptación inalámbrica
Método de seguridad inalámbrica (p. ej.: WEP, WPA2)
- Para comprobar si es ha establecido una conexión inalámbrica, haga clic con el botón de la derecha en la bandeja del sistema de Windows. Si aparece en rojo, es que no se ha establecido ninguna conexión válida.
- Compruebe que en los otros navegadores no hay ningún problema con la conexión a internet.
- Asegúrese de que ha seguido y completado todo el proceso de instalación del software. El LED del DWA-137 debe encenderse tras la instalación del software.

RECORDATORIO

Favor remover la etiqueta del dispositivo y péguela en la sección de abajo. Pegue la etiqueta del dispositivo aquí:



Nota: Guarde esta etiqueta para referencias futuras.

SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlink.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

SopORTE técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 510070
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 0626270
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

SopORTE Técnico de D-Link a través de Internet
Horario de atención SopORTE Técnico en www.dlink.com
e-mail: sopORTE@dlink.com & consultas@dlink.com

PORTUGUÊS

ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO NO CD



ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO NO CD
O CD contém todas as instruções necessárias para configurar o DWA-137



INSIRA O CD
Insira o CD na unidade de CD de seu computador. O assistente de configuração deverá ser iniciado automaticamente. Certifique-se de que sua conexão com a internet está ativa. (Ainda não conecte o DWA-137)



ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO
Selecione seu idioma da lista de opções e siga as etapas no assistente para completar a configuração do DWA-137

PROBLEMAS DE AJUSTE E CONFIGURAÇÃO

- PERDI O MEU CD, O QUE POSSO FAZER?**
O CD contém os drivers do software e o manual que podem ser obtidos no D-Link (consulte a Assistência Técnica abaixo). O Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, no maior parte dos casos, vão instalar automaticamente os drivers corretos.
- ESQUECI-ME DO MEU CÓDIGO DE ENCRIPTAÇÃO SEM FIOS?**
O código de encriptação sem fios é configurado no Ponto de Acesso Sem Fios, Router ou Router do Modem DSL. Se não conseguir obter o seu código de encriptação, a única solução será reconfigurar o seu Ponto de Acesso/Router para utilizar um novo código de encriptação. Contacte o fabricante do seu Ponto de Acesso Sem Fios/Router/Router Modem DSL.
- PORQUE NÃO CONSIGO OBTER UMA LIGAÇÃO SEM FIOS?**
 - Verifique se o seu DWA-137 está ligado correctamente à sua porta USB ou tente ligar o DWA-137 a outra porta USB se for possível.
 - Verifique se o LED de Ligação verde está aceso. Caso contrário, tem de verificar o driver ou a porta USB.
 - Certifique-se de que as definições sem fios do DWA-137 correspondem às definições do seu Ponto de Acesso/Router. Verifique e confirme as suas definições.
 - **Nome de Rede Sem Fios (SSID)**
Código de Encriptação Sem Fios
Método de Segurança Sem Fios (P. ex. WEP, WPA2)
 - Para confirmar se foi realizada uma ligação sem fios, vá ao ícone do Windows (canto inferior direito). Vermelho significa que não foram feitas ligações válidas.
 - Verifique se a Internet está a trabalhar correctamente nos computadores existentes.
 - Certifique-se de que seguiu e concluiu o processo de instalação do software, caso contrário, volte a instalar o software. O LED do DWA-137 deve acender-se depois da instalação do software.

LEMBRETE

Por favor, remova a etiqueta do seu aparelho e cole no campo abaixo. Cole aqui a etiqueta do seu dispositivo.



Nota: Mantenha essa etiqueta para referência futura.

SUPORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.
Acesse o site: www.dlink.com.br/suporte

中文

設定精靈光碟



設定精靈光碟
光碟內容包含DWA-137所有需要設定的項目



置入光碟
將安裝光碟置入電腦的光碟機中。設定精靈將自動啟動，並確認電腦可連結到實際網路 (本步驟請勿連結至DWA-137)



設定精靈
從選項中選擇您欲使用的語言並按照設定精靈導引逐步完成DWA-137設定

設定及配置問題

- 假如我的光碟遺失了 我該怎麼辦?**
相關光碟中的軟體、驅動程式、手冊等。您皆可以在D-Link 技術服務支援網站下載 (<http://www.dlink.com.tw>)。在大部分的狀況下Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 會導引您完成驅動程式的安裝。
 - 假如我忘記我的無線網路的加密金鑰?**
無線網路加密金鑰是透過無線基地台或無線寬頻路由器進行設定的。假如您忘記您所設定的無線加密金鑰，唯一可以取得金鑰的方式為請您使用有線網路連線進入無線基地台或是無線寬頻路由器的無線安全加密設定頁面重新設定一組加密金鑰並好好紀錄保存。相關設定方式請參考您的無線寬頻路由器的產品操作手冊。
 - 為何我無法完成無線網路連線上網?**
 - 請先確認您的DWA-137正確的安裝於電腦的USB埠，或者請您嚐試使用另外一個可用的USB埠。
 - 確認DWA-137設備上的指示燈號是否有發亮。若是沒有發亮可能為USB 介面與硬體安裝上的問題或是驅動程式沒有正確的安裝。
 - 請確認您DWA-137的無線網路設定是與您所使用連線的無線基地台或無線寬頻路由器相同的。敬請確認如下的設定內容。
無線網路名稱(SSID)
無線加密金鑰
無線安全模式(例如 WEP, WPA2)
- 請檢視微軟作業系統桌面的右下方無線連線的狀態圖示。若顯示紅色表示目前沒有連線。
- 透過有線網路或是其他電腦確認您網際網路連線是否為正常的。
 - 請確認您有依照說明方式正確的安裝軟體與驅動程式。若還是無法連線建議您重新移除程式並重新安裝。當您完成軟體的安裝DWA-137設備上的燈號應該為發亮的。

提醒

請從設備上刪除貼紙並黏貼在下面章節。請將您設備的貼紙黏貼在這裡:



備註:請保留此貼紙以供未來參考使用。

D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線: 0800-002-615
手機付費電話: (02)6600-0123#8715
服務時間: 週一至週五，早上9:00到晚上9:00 (不含周六、日及國定假日)
網站: <http://www.dlink.com.tw>
電子郵件: dssqa_service@dlink.com.tw
如果您是台灣地區以外的用戶，請參考**D-Link**網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。
產品保固期限、**台灣區維修據點查詢**，請參考以下網頁說明：
<http://www.dlink.com.tw>
產品維修: 使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

BAHASA INDONESIA

PEMASANGAN MENGGUNAKAN WIZARD CD



CD WIZARD PEMASANGAN
CD berisi semua instruksi yang dibutuhkan untuk memasang DWA-137



MASUKKAN CD
Masukkan CD ke CD-drive pada komputer anda. Wizard pemasangan akan muncul secara otomatis. Pastikan koneksi Internet anda dalam kondisi aktif. (Jangan hubungkan ke DWA-137 dulu)

WIZARD PEMASANGAN

Pilih bahasa yang diinginkan dari daftar dan ikuti langkah-langkah yang ada pada Wizard untuk menyelesaikan pemasangan DWA-137

MASALAH-MASALAH PEMASANGAN DAN KONFIGURASI

- APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA CD HILANG?**
CD berisi perangkat lunak driver dan manual yang bisa diperoleh dari D-Link (lihat Dukungan Teknis di bawah). Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 biasanya akan memasang driver secara otomatis.
- LUPA WIRELESS ENCRYPTION KEY**
Wireless encryption key diatur di Wireless Access Point, Router atau DSL Modem Router. Jika encryption key hilang/lupa, satu-satunya solusi adalah mengatur ulang Access Point/Router untuk menggunakan encryption key yang baru. Hubungi pembuat/Wireless Access Point/Router/DSL Modem Router yang anda gunakan.
- TIDAK BISA MELAKUKAN KONEKSI NIRKABEL**
 - Periksa apakah DWA-137 sudah terpasang dengan baik di port USB atau coba pasang DWA-137 di port USB yang lain.
 - Lampu LED pada DWA-137 seharusnya hidup, jika tidak berarti port USB rusak atau driver belum terpasang dengan baik.
 - Pastikan bahwa pengaturan nirkabel pada DWA-137 sudah sesuai dengan pengaturan pada Access Point/Router. Periksa pengaturan berikut ini.
Wireless Network Name (SSID)
Wireless Encryption Key
Wireless Security Method (mis. WEP, WPA2)
 - Untuk memeriksa apakah koneksi Nirkabel sudah dibuat, pada Windows System Tray (di sebelah kanan bawah). Warna merah berarti belum ada koneksi yang dibuat.
 - Periksa apakah Internet bekerja dengan baik pada computer tersebut.
 - Pastikan bahwa langkah-langkah pemasangan perangkat lunak sudah dilakukan dengan semestinya, jika tidak, ulangi pemasangan perangkat lunak. Lampu LED pada DWA-137 seharusnya hidup setelah perangkat lunak dipasang.

PENGINGAT

Silahkan melepas label dari perangkat anda dan letakkan pada bagian berikut. Letakkan label perangkat anda disini :



Catatan : Simpan label ini untuk referensi di masa depan.

DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.

Dukungan Teknis untuk pelanggan:
Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:
Tel: +62-21-5731610
Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:
Email : support@dlink.com.id
Website : <http://support.dlink.com.id>