

Установка

NETGEAR®

Модем-роутер WiFi DSL N150 — базовая модель

Модель D500

Модем-роутер WiFi DSL N300 — базовая модель



Модель D1500

Комплектация




Модем-роутер
(показана модель N300)


Микрофильтр ADSL
(зависит от региона)



Телефонный кабель



Кабель Ethernet



Адаптер питания
(зависит от региона)

1. Подключите модем-роутер к Интернету.

Можно подключить модем-роутер либо непосредственно к телефонной линии, либо к кабельному/волоконно-оптическому модему или к провайдеру по кабелю Ethernet.

Подключение модема-роутера к телефонной линии:

- Установите микрофильтр ADSL между телефоном и телефонной линией.
- С помощью телефонного кабеля подключите микрофильтр к порту ADSL серого цвета на роутере.


Для получения дополнительной информации о подключении к телефонной линии смотрите инструкции по установке на обратной стороне руководства.

Подключение роутера к кабельному/волоконно-оптическому модему или к провайдеру по кабелю Ethernet:

Подключите кабельный/волоконно-оптический модем или кабель от провайдера к порту LAN2/WAN желтого цвета на модеме-роутере.

2. Включите питание роутера.

Подключите адаптер питания к роутеру, а затем вставьте адаптер в электрическую розетку.

Дождитесь, когда индикатор питания  не загорится зеленым.

Если индикатор питания не горит, нажмите кнопку **включения/выключения питания**.

Доступ в Интернет по DSL



Доступ в Интернет через кабельный/волоконно-оптический модем



Кабельный/волоконно-оптический модем

Микрофильтр ADSL

Телефонный кабель к ADSL

Кабель Ethernet к LAN2/WAN

Модем-маршрутизатор

Адаптер питания

3. Подключите компьютер.

С помощью кабеля Ethernet подключите компьютер к порту Ethernet желтого цвета на модеме-роутере.

Для подключения можно также использовать сеть WiFi. Для подключения к сети WiFi укажите имя сети WiFi и пароль, указанные на этикетке продукта.

4. Выполните вход в систему модема-роутера.

Запустите веб-браузер. Отобразится экран NETGEAR genie.

Если экран genie не отображается:

В адресную строку веб-браузера введите **www.routerlogin.net**. При отображении соответствующего запроса введите **admin** в поле имени пользователя и **password** в поле пароля.

5. Если вы подключили роутер к кабельному/волоконно-оптическому модему или к провайдеру Интернет, как описано в Шаге 1, на экране NETGEAR genie измените способ подключения по умолчанию.

- Выберите **ADVANCED > Setup > WAN Setup** (ДОПОЛНИТЕЛЬНО > Настройка > Настройка WAN).
- В меню **WAN Preference** (Предпочтения для WAN), выберите **Must use Ethernet WAN** (Использовать Ethernet WAN).
- Нажмите кнопку **Apply** (Применить).

Информация о DSL-подключении.

Можно выполнить подключение непосредственно к телефонной линии или к волоконно-оптическому/кабельному модему (провайдеру по кабелю Ethernet).

Прежде чем выполнять установку модема-роутера, убедитесь, что ваше подключение к Интернету активировано и функционирует нормально. Для настройки DSL подключения к Интернету понадобятся приведенные ниже сведения.

- **Имя пользователя DSL и пароль.** Обычно эти данные содержатся в приложении к договору с интернет-провайдером. Запишите имя пользователя и пароль для вашей учетной записи, зарегистрированной у интернет-провайдера DSL.

Если вы не знаете или не можете найти свое имя пользователя и пароль, обратитесь к своему интернет-провайдеру. При обращении к интернет-провайдеру необходимо точно формулировать вопрос. Например, можно задать вопрос следующим образом: "Мне требуется имя пользователя и пароль DSL. Вы можете помочь мне?"

Примечание. Если представитель провайдера заявляет, что провайдер не оказывает поддержку по устройствам NETGEAR, сообщите ему, что вам требуется только узнать имя пользователя и пароль DSL; техническая поддержка вам не требуется.

Производитель:
NETGEAR INTERNATIONAL LTD.
First Floor, Building 3,
University Technology Centre,
Curraheen Road, Cork, Ireland
Тел.: +353 21 2333 200
Факс: +353 21 2333 299
www.netgear.com

Представительство:
NETGEAR INTERNATIONAL LTD.
Российская Федерация, 115280,
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19
Тел.: +7 495 269 0260
E-mail: info@netgear.ru
www.netgear.ru

Сервисное обслуживание:
Сеть компьютерных клиник
117246, г. Москва,
Научный проезд, д.20, стр.2
Тел.: +7 495 504 3985
www.itclinic.ru

Завод-изготовитель:
Shenzhen Gongjin Electronics co., LTD
No.2 & 3 Buildings, Mingwei Factory Area
Songgang Road West, Songgang
Sub-District Shenzhen, Китай



Август 2014 г.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA (США)

Подключение к сети WiFi модема-роутера

Подключение компьютера или WiFi-устройства (например, смартфона или игровой приставки) к сети WiFi модема-роутера:

1. Запустите утилиту, с помощью которой осуществляется управление подключениями к сети WiFi на компьютере или WiFi-устройстве, которое вы собираетесь подключить к модему-роутеру.
Эта утилита сканирует все беспроводные сети, в зоне действия которых вы находитесь.
2. Выберите имя сети WiFi модема-роутера (SSID).
Имя SSID указано на этикетке продукта.
3. Введите пароль модема-роутера (или собственный пароль, если он был изменен), затем нажмите кнопку **Connect** (Подключить).
Пароль указан на этикетке продукта.
4. Для добавления других компьютеров или WiFi-устройств повторите шаги 1–3.



Имя сети WiFi и пароль

Данный продукт имеет уникальное имя сети WiFi (SSID) и сетевой ключ (пароль). SSID и пароль, используемые по умолчанию, являются уникальными для каждого устройства (аналогично серийному номеру); это обеспечивает максимальную безопасность беспроводной сети. Данная информация указана на этикетке продукта.

NETGEAR рекомендует использовать предустановленные настройки безопасности WiFi, чтобы вы могли свериться с этикеткой в том случае, если забудете их. NETGEAR genie позволяет при желании изменить эти настройки. Если вы так и поступили, запишите новые настройки WiFi и храните их в надежном месте.

Поддержка

Благодарим вас за покупку этого продукта NETGEAR.

После установки устройства зарегистрируйте его на веб-сайте <https://my.netgear.com>, воспользовавшись серийным номером, указанным на этикетке. Для использования телефонной службы технической поддержки NETGEAR требуется регистрация продукта. После регистрации вы сможете обратиться в телефонную службу поддержки пользователей по тел. 8-800-100-1160 (звонок из России бесплатный).

Для получения обновлений продуктов и технической поддержки по Интернету посетите веб-сайт <http://support.netgear.com>. NETGEAR рекомендует использовать только официальные ресурсы поддержки NETGEAR.

Доступ к настоящему руководству по установке, переведенному на разные языки, и руководству пользователя в сети Интернет можно получить с веб-страницы <http://downloadcenter.netgear.com> или по ссылке в пользовательском интерфейсе данного продукта.

Для использования только в помещениях.

NETGEAR, логотип NETGEAR и Connect with Innovation являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании NETGEAR, Inc. и/или ее дочерних предприятий в США и/или других странах. Информация может быть изменена без предварительного уведомления. © NETGEAR, Inc. Все права защищены.