

Краткое руководство

Nighthawk X6

WiFi-роутер AC3200 Tri-Band

Модель R8000



Комплектация

Роутер R8000




Кабель Ethernet



Адаптер питания
(зависит от региона)

1. Установите антенны в рабочее положение



Чтобы максимально улучшить прием и передачу сигнала WiFi, установите антенны так, как показано на этом рисунке.

2. Подключитесь к Интернету



Убедитесь, что индикатор WiFi роутера горит. Воспользуйтесь предустановленными параметрами роутера — именем сети и паролем WiFi, указанными на его этикетке.


Откройте менеджер соединений WiFi на компьютере или другом WiFi-устройстве, найдите имя сети WiFi вашего роутера и подключитесь к этой сети с использованием соответствующего пароля.

Запустите веб-браузер. Если страница помощника установки NETGEAR не отображается, перейдите на веб-сайт www.routerlogin.net. После отображения окна входа введите **admin** в качестве имени пользователя и **password** в качестве пароля.

Следуйте инструкциям помощника установки NETGEAR.

NETGEAR[®]

Установка завершена!



Примечание: Если ваше Интернет-соединение осуществляется через модем, предоставляемый провайдером, подключите кабель Ethernet от модема к желтому порту Интернет (WAN) роутера.

Дополнительную информацию о роутере см. в буклете "Больше возможностей".

Загрузите бесплатные приложения

Благодаря бесплатным приложениям, упрощающим управление, вы сможете сразу же начать работать с новым роутером. Для загрузки приложений перейдите на веб-сайт support.netgear.com/product/R8000.



NETGEAR genie. Персональная панель инструментов для мониторинга сети, управления сетью, а также устранения неисправностей. Обеспечивает поддержку удаленного доступа для управления сетью за пределами дома.



ReadySHARE Vault. Бесплатное ПО для автоматического резервного копирования файлов с компьютера под управлением ОС Windows на жесткий диск USB, подключенный к роутеру.



ReadyCLOUD. Оцените по достоинству доступ к USB-накопителю через персональное защищенное облако в любое время и в любом месте.

Поддержка

Благодарим вас за покупку продуктов компании NETGEAR! На веб-странице www.netgear.com/support вы можете зарегистрировать продукт, получить необходимую помощь, доступ к последним загрузкам и руководствам пользователя, а также присоединиться к нашему сообществу. Мы рекомендуем использовать только официальные ресурсы поддержки NETGEAR.

Текущая версия текста декларации о соответствии стандартам ЕС представлена на веб-странице: http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/

Информация о соответствии нормативам представлена по адресу: <http://www.netgear.com/about/regulatory/>

Перед подключением источника питания внимательно ознакомьтесь с документами о соответствии нормативам.

Для использования только в помещениях.

Производитель:	Представительство:	Поддержка и гарантия:	Завод-изготовитель:
NETGEAR INTERNATIONAL LTD. First Floor, Building 3, University Technology Centre, Curraheen Road, Cork, Ирландия Тел.: +353-21-2333-200 Факс: +353-21-2333-299 www.netgear.com	NETGEAR INTERNATIONAL LTD. Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19 Тел.: +7-495-269-0260 E-mail: info@netgear.ru www.netgear.ru	Тел. 8-800-100-1160 (бесплатный номер для звонков из РФ)	Ambit Microsystems (Shanghai) Ltd., No. 1925, Naie Road, Songjiang Export Processing Zone, Shanghai, Китай

© NETGEAR, Inc., NETGEAR и логотип NETGEAR являются товарными знаками NETGEAR, Inc. Все другие товарные знаки представлены исключительно в информационных целях.



201-20155-01

Февраль 2016 г.



NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA (США)