



Беспроводной Wi-Fi маршрутизатор N300

WNR2000v4

Комплектация



Кабель Ethernet



Адаптер питания



Беспроводной Wi-Fi маршрутизатор WNR2000v4

Представительство:

NETGEAR Inc.
107045 Москва, ул. Трубная 12,
БЦ «Миллениум-Хаус», офис 5F
Тел.: +7 495 799 5610
E-mail: info@NETGEAR.ru
www.NETGEAR.ru

Сервисное обслуживание:

Сеть компьютерных клиник
117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 20, стр.2
Тел.: (495) 504-39-85
www.itclinic.ru

Производитель:

NETGEAR, Inc.
350 E. Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA
Тел.: +1 888 638 4327
E-mail: info@NETGEAR.com
www.NETGEAR.com

Завод-изготовитель:

Delta Electronics Power
(Dongguan) Co., Ltd.,
Plant 5, Delta Industrial
Estate, Shijie Town, Dongguan,
Guangdong, 523308, Китай

Шаг 1.

Подключите кабель от провайдера к желтому Интернет-порту (WAN-порту) маршрутизатора.

Шаг 2.

Подключите адаптер питания к маршрутизатору, а затем вставьте адаптер в электророзетку. Подождите, пока индикатор беспроводной связи будет постоянно гореть синим.

Если ни один из индикаторов не загорелся, убедитесь, что кнопка включения питания находится во включенном положении (кнопка нажата).

Шаг 3.



Подключите компьютер к любому из четырех LAN-портов маршрутизатора с помощью кабеля в комплекте поставки.

Вы также можете подключиться к маршрутизатору в беспроводном режиме, используя предварительно настроенные параметры беспроводной сети, указанные на нижней панели маршрутизатора.



Шаг 4.

Откройте web-браузер.

Если страница настройки не отображается, попробуйте закрыть и заново открыть браузер, после чего ввести <http://routerlogin.net> в адресную строку. Если это не помогло решить проблему, см. раздел «Поиск и исправление неисправностей» на обратной стороне данной инструкции.

Предварительные настройки безопасности беспроводной сети

Данный продукт имеет уникальное имя сети Wi-Fi (SSID) и сетевой ключ (пароль). SSID и сетевой ключ (пароль), используемые по умолчанию, являются уникальными для каждого устройства (аналогично серийному номеру) - это обеспечивает максимальную безопасность беспроводной сети. Данная информация указана на этикетке на нижней панели продукта.

NETGEAR рекомендует не изменять предварительно установленные имя сети Wi-Fi (SSID) и сетевой ключ (пароль). При изменении этих настроек информация на нижней панели продукта не может быть использована.



Найдите предварительные настройки беспроводной сети маршрутизатора и запишите их здесь:

Имя сети Wi-Fi (SSID) _____

Сетевой ключ (пароль) _____

В случае изменения предварительных настроек беспроводной сети запишите измененные настройки здесь:

Имя беспроводной сети (SSID) _____

Сетевой ключ (пароль) _____

Если вам потребуется получить или обновить свой пароль, введите <http://www.routerlogin.net> в окне веб-браузера и войдите в систему с указанием установленного по умолчанию имени пользователя (**admin**) и пароля (**password**).

Выберите **Wireless Settings** (Настройки беспроводной сети), чтобы узнать пароль беспроводной сети.

Ноябрь 2012 г.



201-16809-02

Подключение беспроводных устройств к маршрутизатору


Выберите способ добавления беспроводных компьютеров и других устройств к беспроводной сети: вручную или с использованием функции WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Ручной метод

1. Запустите утилиту, с помощью которой осуществляется управление беспроводными соединениями на устройстве, которое собираетесь подключить к своему маршрутизатору (смартфон, ноутбук, компьютер, игровая приставка). Эта утилита сканирует все беспроводные сети, в зоне охвата которых вы находитесь.
2. Найдите предварительно установленное имя беспроводной сети NETGEAR (SSID) и выберите его. Предварительно установленное имя сети Wi-Fi (SSID) указано на товарной этикетке на нижней панели маршрутизатора.
Примечание. Если вы изменили имя сети во время настройки маршрутизатора, найдите измененное имя.
3. Введите предварительно установленный пароль (или собственный пароль, если он был изменен), затем нажмите **Connect** (Соединение).
4. Для добавления других беспроводных устройств повторите шаги 1–3.

Метод WPS

Если ваше беспроводное устройство поддерживает функцию WPS (Wi-Fi Protected Setup), компания NETGEAR называет этот метод «Push 'N' Connect», то вместо ввода пароля вам может быть предложено нажать кнопку WPS на маршрутизаторе. В этом случае:

1. Нажмите кнопку **WPS**  на маршрутизаторе.
2. Для завершения процесса WPS необходимо не позже чем через две минуты нажать кнопку **WPS** на клиентском устройстве или выполнить инструкции WPS. В результате это устройство будет подключено к маршрутизатору.
3. Для добавления других беспроводных устройств с функцией WPS повторите эту процедуру.
Примечание. WPS не поддерживает протокол WEP. Если попытаться с помощью функции WPS подключить к сети, использующей протокол WEP, подключение не будет выполнено.

Полный текст Декларации о соответствии стандартам ЕС размещен на веб-сайте по адресу http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/

Поиск и устранение неисправностей

Браузер не может отобразить веб-страницу.

- Убедитесь, что компьютер подключен к маршрутизатору по одному из четырех LAN-портов или по беспроводной сети.
- Убедитесь, что маршрутизатор включен и работает. Его индикаторы должны гореть.
- Закройте и еще раз откройте окно браузера, чтобы убедиться, что предыдущая страница не была добавлена в кэш браузера.
- Перейдите на страницу: <http://routerlogin.net>.
- Если компьютер имеет фиксированный (статический) IP-адрес, его необходимо изменить на автоматическое получение настроек от маршрутизатора в свойствах сетевого подключения.

После установки устройства зарегистрируйте его на веб-сайте <https://my.netgear.com>, введя серийный номер, указанный на этикетке. Прежде чем звонить в телефонную службу поддержки компании NETGEAR, зарегистрируйте свое устройство. Для получения обновлений продуктов и поддержки посетите веб-сайт <http://support.netgear.com>.

На нашем канале YouTube выложены подробные видеоруководства по настройке устройств <http://www.youtube.com/NETGEARlearning>.

Вы можете обратиться за помощью в службу поддержки пользователей по телефону 8-800-100-1160.

Для установки бесплатного программного обеспечения централизованной фильтрации интернет-сайтов Live Parental Controls на ваш маршрутизатор загрузите это ПО с веб-страницы <http://www.netgear.com/lpc>.

Вы можете загрузить руководство пользователя, зайдя на веб-сайт <http://downloadcenter.netgear.com> или нажав ссылку в интерфейсе пользователя устройства.

Компания NETGEAR советует использовать только официальные ресурсы поддержки NETGEAR.



Загрузите бесплатное приложение NETGEAR Genie

Автоматическое решение сетевых проблем и простое управление соединениями в вашей домашней сети.

<http://www.NETGEAR.com/genie>

NETGEAR, логотип NETGEAR и Connect with Innovation являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании NETGEAR, Inc. и/или ее дочерних предприятий в США и/или других странах. Информация может быть изменена без предварительного уведомления. Другие бренды и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. © NETGEAR, Inc. Все права защищены. Для использования только в помещениях во всех странах.