

M720

Setup Guide



logitech®

M720 Triathlon Mouse

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

- 1 Технология Easy-Switch — простое переключение
- 2 Вперед
- 3 Назад
- 4 Кнопка подключения / переключатель
- 5 Колесико сверхбыстрой прокрутки
- 6 Светодиодный индикатор уровня заряда батареи
- 7 Кнопка для большого пальца
- 8 Поддержка двух технологий подключения
- 9 Батарейный отсек со слотом для хранения приемника



НАЧАЛО РАБОТЫ


1 Снимите защитную пленку



2 Выберите канал



3 Нажмите и удерживайте, чтобы выполнить сопряжение



0:03 с

4 Вставьте приемник или откройте настройки Bluetooth



www.logitech.com/m720



www.logitech.com/downloads
Logitech® Options

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ



Требования

USB-порт

ПО Unifying

Windows 7, 8, 10 или более поздней версии

Mac OS X 10.10 или более поздней версии

OC Chrome OS

Порядок подключения с помощью Unifying

1. Скачайте программное обеспечение с утилитой Unifying: <http://support.logitech.com/software/unifying>.
2. Убедитесь, что мышь M720 включена и к ней подключен приемник Unifying.
3. Нажмите кнопку переключения под соответствующей цифрой и удерживайте ее в течение 3 секунд (индикатор выбранного канала начнет быстро мигать).
4. Запустите ПО Unifying и следуйте инструкциям на экране.

Последующие сопряжения с помощью Unifying

Примечание. Чтобы выполнить сопряжение мыши с дополнительным приемником или переключить используемый приемник на другой канал, требуется ПО Unifying.

Все три канала Easy-Switch можно подключить либо по технологии *Bluetooth Smart*, либо с помощью приемников Unifying. В комплект поставки включен один приемник Unifying.



Кнопка переключения

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ



Требования

Устройство должно поддерживать технологию *Bluetooth Smart*

- Windows 8 или более поздней версии
- Mac OS X 10.10 или более поздней версии
- Android 5.0 или более поздней версии

Порядок подключения к устройству с поддержкой *Bluetooth*

1. Убедитесь, что мышь M720 включена.
2. Нажмите кнопку переключения под соответствующей цифрой и удерживайте ее в течение 3 секунд (индикатор выбранного канала начнет быстро мигать).
3. Откройте на подключаемом устройстве настройки Bluetooth или диспетчер Bluetooth-устройств и выполните сопряжение с мышью M720 Triathlon.



Кнопка переключения

LOGITECH OPTIONS

Установите ПО Logitech Options, чтобы использовать все возможности мыши M720 в полном объеме. Это программное обеспечение дает возможность оптимизировать работу мыши в соответствии с используемой операционной системой, а также настроить ее функции и кнопки в соответствии с вашими предпочтениями.

Кроме того, ПО Logitech Options позволяет с помощью жестов управлять воспроизведением мультимедиа, прокручивать, поворачивать, увеличивать и уменьшать изображение на экране, а также выполнять ряд пользовательских задач.

Mac | Windows



www.logitech.com/downloads

