

- Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите данное руководство.
- Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном руководстве. Содержимое может изменяться без предварительного уведомления. Посетите веб-сайт www.samsung.com, чтобы просмотреть последнюю информацию об устройстве, руководство и пр.
- Клавиатура оптимизирована для подключения к SAMSUNG Galaxy Tab S3 и может быть несовместима с другими устройствами. Прежде чем подключить клавиатуру к устройствам, отличающимся от SAMSUNG Galaxy Tab S3, убедитесь, что они совместимы с клавиатурой.
- Права потребителей регулируются законодательством страны, в который приобретен данный продукт. За подробной информацией обратитесь к поставщику услуг.

Комплект поставки

Клавиатура, держатель пера S Pen, краткое руководство

Внешний вид устройства

a	Чехол-подставка	e	Слот держателя пера S Pen
b	Отверстие для основной камеры	f	Разъём для подключения
c	Фиксирующий выступ	g	Клавиатура
d	Держатель пера S Pen		

Закрепление держателя S Pen

Перо S Pen можно вставить в держатель S Pen, установленный в слот держателя S Pen.



Через 24 часа убедитесь, что держатель пера S Pen закреплен надежно. После удаления с поверхности клейкую ленту повторно не использовать.

Подключение клавиатуры

Подключение клавиатуры к планшетному компьютеру позволяет вводить символы, не прикасаясь к его экрану. Кроме того, чехол можно использовать как подставку для планшетного компьютера.

1. Расположите планшетный компьютер так, чтобы совместить основную камеру с отведенным для нее отверстием, а затем присоедините планшетный компьютер к чехлу-подставке. (A)

2. Вставьте планшетный компьютер в фиксирующие выступы, совместив разъём на клавиатуре для подключения планшетного компьютера и соответствующий разъём на корпусе устройства. (B)



Избегайте случайного отсоединения планшетного компьютера от клавиатуры и не допускайте их падения во время движения.

Информация о безопасности

Прежде чем приступить к работе с устройством, ознакомьтесь с информацией о безопасности для его правильного и безопасного использования. Полные сведения о безопасности см. на веб-сайте Samsung.

Устройство содержит магниты. Американская кардиологическая ассоциация (США) и Управление по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (Великобритания) предупреждают, что использование магнитов может влиять на работу имплантируемых кардиостимуляторов, кардиовертеров, дефибрилляторов, инсулиновых помп и других электронных медицинских устройств (далее — «Медицинские устройства»), если они используются в пределах 15 см друг от друга. Если вы пользуетесь каким-либо из этих медицинских устройств, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ СО СВОИМ ВРАЧОМ

Используйте только одобренные производителем аксессуары и компоненты

Не прикасайтесь к устройству влажными руками

Не роняйте устройство и не подвергайте его ударному воздействию

Устройство можно использовать при температурах окружающей среды от 0 °C до 35 °C. Хранение устройства допускается при температурах окружающей среды от -20 °C до 50 °C. Использование или хранение устройства при температурах, выходящих за пределы указанных диапазонов, может привести к повреждению устройства

Избегайте контакта разъёма для подключения с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели

Берегите устройство от детей и домашних животных

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

Правильная утилизация



Такая маркировка на продукте, аксессуарах или в документации означает, что по истечении срока службы изделия и его электронных аксессуаров (например, зарядного устройства, гарнитуры или кабеля USB) их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Чехол-клавиатура Samsung EJ-FT820

предназначен для защиты мобильного устройства от внешних воздействий и для ввода данных и управления мобильным устройством



Данный продукт соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза.

Дополнительную информацию о продукции вы можете узнать у импортера/официального представителя на территории Российской Федерации или на сайте производителя. Срок гарантии - 6 месяцев с момента приобретения продукта. Напряжение: 1.8V \pm ; 10mA
* Страна изготовления и дата производства конкретного устройства указана на упаковке изделия

Импортер:

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», 123242, Россия, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2.

Производитель:

Самсунг Электроникс Ко. Лтд.

Юридический адрес производителя:

(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

Адреса заводов*:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 39388, Республика Корея

"Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Родд,

Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай

"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай

"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенлхонг Ай,

Йентранг Комьон, округ Йенлхонг, провинция Бэкинх, Вьетнам

"Самсунг Электроникс Вьетнам Тхайгуен", Промышленный парк Йенбинх I, Донгтиен Комьон, округ Фойен, провинция Тхайгуен, Вьетнам