


Знакомство с умным браслетом



Проверьте содержимое комплекта поставки устройства.


Комплект поставки должен содержать 1 умный браслет, 1 зарядное устройство и 1 руководство пользователя.

Активация умного браслета

Чтобы активировать умный браслет, зарядите его, подключив зарядное устройство к адаптеру питания телефона или USB-порту. LED-индикатор будет мигать синим и оранжевым, указывая, что устройство активировано. Когда умный браслет активирован, LED-индикатор горит оранжевым, указывая, что выполняется зарядка устройства.

Русский


Перед первым использованием устройства полностью зарядите его батарею. Когда батарея полностью заряжена, LED-индикатор начинает гореть синим.

- i** Включение и выключение умного браслета не требуется. Умный браслет выключается автоматически, когда уровень заряда батареи достигает 1%. Чтобы посмотреть уровень заряда батареи, нажмите на значок  в приложении Color Band A1.



Загрузка приложения Color Band A1

В поисковой строке магазина приложений Google Play или App Store введите Color Band A1, чтобы найти и загрузить приложение Color Band A1.



Подключение умного браслета

1. Включите Bluetooth на телефоне.
2. На экране приложения Color Band A1 нажмите  > **Сопрячь (Pair)**, выполните поиск Color Band A1, нажмите на него, чтобы подключить.

Уведомления о вызовах и сообщениях

1. Нажмите  >  > **Входящий вызов/Новое сообщение (Incoming call/Incoming message)**.
2. Включите функцию **Уведомления (Enable notifications)** и настройте период уведомлений.
3. Когда умный браслет сопряжен с телефоном, а приложение Color Band A1 работает в фоновом режиме, умный браслет будет вибрировать, LED-индикатор будет мигать синим в течение заданного времени при поступлении входящего вызова или нового сообщения.


Умный будильник

1. Нажмите  >  > **Умный будильник (Smart alarm)**.
2. Нажмите **Добавить будильник (Add alarm)**. Задайте настройки будильника и нажмите **Сохранить (Save)**.
3. Умный браслет будет вибрировать в заданное время.


Русский

Чтобы удалить будильник, перейдите в настройки будильника и нажмите **Удалить (Remove)**.

Просмотр данных физических нагрузок и сна

Умный браслет записывает статистику физических нагрузок и сна. Чтобы посмотреть данные физических нагрузок и сна, нажмите , проведите вниз по экрану для синхронизации данных, затем проведите влево или вправо, чтобы посмотреть данные.

Отправка данных физических нагрузок

1. Нажмите , затем нажмите на значок физических нагрузок.
2. Нажмите **Отправить (Share)** для перехода в соответствующий раздел.
3. Выберите способ отправки и следуйте инструкциям на экране.

Измерение УФ-излучения





Нажмите  >  > **Версия мониторинга**



УФ-излучения (UV monitoring version) и убедитесь, что Ваше устройство поддерживает эту функцию.

1. Откройте приложение Color Band A1. Проведите влево, чтобы перейти на экран измерения УФ-излучения.
2. Наведите устройство на солнце и нажмите **Тест (Test)**. Через несколько секунд на экране отобразится информация УФ-излучения.
3. Чтобы посмотреть более подробную информацию, нажмите на значок УФ-излучения.



Поиск умного браслета

На экране приложения Color Band A1 нажмите  >  > **Найти браслет (Find band)**. Умный браслет начнет вибрировать, LED-индикатор будет мигать синим.



Обновление ПО умного браслета

1. Убедитесь, что умный браслет сопряжен с телефоном, телефон подключен к сети Интернет по сети Wi-Fi или моб. сети передачи данных.
2. Нажмите  >  и следуйте инструкциям на экране.

Обновление приложения Color Band A1

1. Убедитесь, что телефон подключен к сети Интернет по сети Wi-Fi или моб. сети передачи данных.
2. Нажмите  >  и следуйте инструкциям на экране.

Восстановление заводских настроек

1. Нажмите  >  > **Сброс настроек (Restoring factory settings)**.
2. Нажмите **ОК**. Умный браслет автоматически перезагрузится.

Внимание:

Когда уровень заряда батареи умного браслета ниже 10 %, вибросигнал будет автоматически отключен для всех функций.

Водостойкость

Вы можете не снимать Color Band A1 во время мытья рук, под дождем, в душе или когда моете машину.



i Снимайте устройство, когда ныряете или занимаетесь дайвингом.



Вкладыш к краткому руководству пользователя

- | | |
|---|---|
| 1. Изготовитель,
адрес | Administration Building,
Huawei Technologies
Company Limited, Bantian,
Longgang District,
Shenzhen, 518129, Китай
Тел.: +86-755-28780808 |
| 2. Наименование и
местонахождение
уполномоченного
лица (импортер —
если партия) | ООО «Техкомпания
Хуавэй»
121614, г. Москва, ул.
Крылатская, д. 17, корпус 2 |
| 3. Информация для
связи | info-cis@huawei.com
+7 (495) 234-0686 |

4.	Торговая марка	Huawei
5.	Наименование и обозначение	Bluetooth браслет Honor Color Band A1 модель AW600
6.	Назначение	Color Band A1 — стильный ультратонкий фитнес-браслет с высокочастотной батареей (до 28 дней в режиме ожидания) и поддержкой следующих функций: Мониторинг физической нагрузки Мониторинг сна

Мониторинг УФ-излучения
Регистрация физической активности
Мониторинг состояния здоровья
Уведомления о входящих вызовах и сообщениях
Умные будильники
Поиск фитнес-браслета

7. **Характеристики и параметры**

Bluetooth

8. **Питание**

-аккумуляторная батарея:
70мА*ч

9. **Страна**

Китай

производства

-
- | | | |
|-----|----------------------------|---|
| 10. | Соответствует ТР ТС | -ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость
технических средств» |
|-----|----------------------------|---|
-
- | | | |
|-----|--|--|
| 11. | Правила и условия
безопасной
эксплуатации
(использования) | Оборудование
предназначено для
использования в закрытых
отапливаемых
помещениях при
температуре окружающего
воздуха -20-50 град. С, и
относительной влажности
не выше 95%. |
|-----|--|--|

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 3 года.

12. Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с Кратким руководством пользователя, прилагаемом к данному оборудованию.

13. Правила и условия

Оборудование должно

хранения

храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20-45 град. С, и относительной влажности не выше 95%. Срок хранения 3 года.
Допускается штабелирование по высоте не более 10 шт.

14. Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами

транспорта, без
ограничения расстояний.

15. **Правила и условия
реализации**

Без ограничений

16. **Правила и условия
утилизации**

По окончании срока
службы оборудования,
обратитесь к
официальному дилеру для
утилизации оборудования.

17. **Правила и условия
подключения к
электрической сети
и другим
техническим**

Производится в
соответствии с Кратким
руководством
пользователя,
прилагаемом к данному

**средствам, пуска,
регулирувания и
введения в
эксплуатацию**

оборудованию.

-
18. **Сведения об
ограничениях в
использовании с
учетомпредназначе
ниядля работы в
жилых,
коммерческих и
производственных
зонах**

Оборудование
предназначено для
использования в жилых,
коммерческих и
производственных зонах
без воздействия опасных и
вредных
производственных
факторов.
Оборудование
предназначено для
круглосуточной

непрерывной
эксплуатации без
постоянного присутствия
обслуживающего
персонала

**19. Информацию о
мерах при
неисправности
оборудования**

В случае обнаружения
неисправности
оборудования:
-выключите
оборудование,
-отключите оборудование
от электрической сети,
-обратитесь в сервисный
центр или к
авторизованному дилеру
для получения