


Tripod Selfie Stick

(Wireless Version)

Quick Start Guide

Подключение к телефону

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку камеры на моноводе 2 секунды, чтобы перейти в режим сопряжения по Bluetooth.
- 2 Включите Bluetooth на телефоне и выполните поиск доступных устройств. Выберите устройство AF15.
В случае успешного сопряжения монопода с телефоном зеленый индикатор будет гореть 3 секунды.




Использование монопода



❶ Вытяните палку.




❷ (Опционально) Раскройте штатив в нижней части устройства, выдвиньте палку, поместите штатив на ровную горизонтальную поверхность.



- ③ Прикрепите телефон к моноподу.




- ④ Настройте кнопку регулировки громкости телефона как кнопку съемки.
Используйте пульт для дистанционной съемки фото.



Замена батарейки пульта дистанционного управления

Открепите Bluetooth-пульт дистанционного управления от монопода.


Нажмите на крышку батарейного отсека в направлении, показанном стрелкой, и замените батарейку.



1



2



3

Выключение монопода

Нажмите и удерживайте кнопку камеры на монопode 3 секунды, пока зеленый индикатор не погаснет.

Примечание

- Если пульт дистанционного управления не используется 3 минуты, он автоматически переходит в спящий режим и отключается от телефона. Пульт дистанционного управления выключается автоматически, если он не используется 6 часов.
- Диапазон Bluetooth-пульта составляет 10 метров.
- Красный индикатор монопода мигает, когда уровень заряда батареи меньше 20%. Замените батарею.