




HARPER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



БЕСПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА КВТ-500


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Клавиатура
2. USB приемник
3. Инструкция
4. Гарантийный талон
5. Батарейки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Беспроводная клавиатура с тачпадом 2.4G
2. Совместима с компьютером, ноутбуком, смарт ТВ
3. Комфортные клавиши
4. Питание от батареек AAA x 2 шт.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



1. Индикатор заглавных букв.
2. Индикатор питания.
3. Сенсорная панель.
4. Левая кнопка.
5. Правая кнопка.

6. Клавиша быстрого вызова функции.
7. Включения/выключения питания
8. Слот аккумулятора
9. Приемник 2.4G




Num Lock: Нажмите Fn+F11, чтобы активировать цифровую клавиатуру. Индикатор загорится синим. Нажмите еще раз для отключения.




Caps Lock: нажмите Caps lock, чтобы активировать заглавные буквы. Индикатор загорится синим. Нажмите еще раз для отключения.

Левая клавиша Правая клавиша



ПОДКЛЮЧЕНИЕ






1. Включите устройство, потянув выключатель в положение «ON».



2. После включения удерживайте клавиши Fn + ESC в течение двух секунд. Когда синий

индикатор начнет мигать, вставьте приемник в USB-порт компьютера, он подключится автоматически

ЖЕСТЫ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ WIN10

<p>1. Прокручивание одним пальцем</p>  <p>Управление курсором мыши</p>	<p>2. Касание, двойное касание одним/двумя пальцами</p>  <p>Нажатие первой/второй кнопки мыши, двойное нажатие на местоположение курсора</p>
<p>3. Прокручивание двумя пальцами</p>  <p>Горизонтальное или вертикальное прокручивание (колесико мыши)</p>	<p>4. Проведение пальцем справа налево</p>  <p>Переключение кнопок</p>
<p>5. Проведение пальцем сверху вниз</p>  <p>Переключение команды приложения</p>	<p>6. Проведение пальцем слева направо</p>  <p>Передвижение курсора</p>
<p>7.3 Проведение пальцами вверх</p>  <p>Вызов меню Windows</p>	<p>8.3 Проведение пальцами вниз</p>  <p>Вызов рабочего стола</p>

<p>9.3 Проведение пальцами влево</p>  <p>Назад</p>	<p>10.3 Проведение пальцами вправо</p>  <p>Вперед</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание: Клавиатура и приемник будут подключаться автоматически после первого соединения. Вам нужно просто вставить приемник в порт USB и включить клавиатуру.

КЛАВИАТУРА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Чистите только сухой тканью. Удостоверьтесь, что устройство выключено перед очисткой. Не используйте жидкие чистящие средства.
2. Ни в коем случае не наносите удары по устройству, а также не роняйте его.
3. Держите устройство вдали от огня, например, от газовой плиты или камина.
4. Пожалуйста, заряжайте устройство с помощью USB-кабеля во избежание повреждения и взрыва изделия.
5. Ни в коем случае не царапайте устройство острым предметом. Вовремя заряжайте устройство, чтобы обеспечить нормальную работу.



Производитель:
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннеси Роуд,
Козвэй Бэй, Гонконг, КНР.
Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 2 года.
Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.
Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями
данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы
можете узнать на сайте www.harper.ru

