




iSport Intensity In-Ear Wireless. Инструкция по эксплуатации



1. Микрофон
2. Micro-USB порт для зарядки
3. Индикатор
4. Увеличение звука/ Переключение трека вперед
5. Многофункциональная кнопка (Включение/ Выключение/ Сопряжение/ Активация голосового набора)
6. Уменьшение звука/ Переключение трека назад

Значения индикатора

Индикатор	Выполнение функции	Голосовое сопровождение (на английском языке)
Светится голубым 1 сек.	Включение	Power on
Светится красным 2 сек.	Выключение	Power of
Мигает голубым каждые 5 сек.	Сопряжение произошло/ В режиме ожидания	/
Мигает попеременно голубым и красным	В режиме сопряжения	Pairing
Продолжительно мигает голубым	Входящий вызов	/
Светится голубым постоянно	Зарядка батареек	/

Включение/ Выключение

Для включения наушников удерживайте многофункциональную кнопку в течение 1 секунды, для выключения – в течение 3 секунд.

Управление громкостью

Нажимайте кнопки «+» и «-» для увеличения громкости и уменьшения соответственно. При достижении максимума и минимума громкости вы услышите звуковой сигнал.

Сопряжение

1. Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее в течение 5 секунд. Сначала вы услышите «Power on», затем «Pairing», индикатор начнет мигать попеременно голубым и красным цветом.
2. Активируйте Bluetooth функцию на вашем смартфоне, запустите поиск новых устройств и выберите из списка данные наушники.

Звонки

Однократно нажмите на многофункциональную кнопку для того, чтобы закончить текущий вызов и ответить на новый.

Музыка

Воспроизведение/ Пауза. Активировать воспроизведение/ паузу нужно однократным нажатием на многофункциональную кнопку. На некоторых моделях смартфонов сначала нужно запустить медиа-плеер.

Переключение треков. Для переключения треков необходимо использовать клавиши «+» (вперед) и «-» (назад). Производить нажатие в течение 1 секунды.

Переключение между музыкой и звонками. Входящий вызов во время прослушивания музыки автоматически поставит трек на паузу, после чего вы сможете ответить на него или проигнорировать. После окончания звонка, музыка возобновится.