


Серия BackBeat 100











Руководство пользователя

Комплект поставки

Общие сведения о гарнитуре	3
Будьте осторожны!	3
Сопряжение	4
Сопряжение с устройством	4
Режим сопряжения	4
Основная информация	5
Включение и выключение питания	5
Регулировка громкости	5
Ответ на вызов или завершение вызова	5
Отключение звука	5
Повторный набор	5
Прослушивание музыки и других аудиоданных	5
Зарядка и регулировка положения	7
Зарядка	7
Регулировка	7
Функции гарнитуры	8
Голосовое управление	8
Как восстановить прерванное соединение	8
Режим сопряжения	8
Использование двух устройств	8
Голосовые уведомления	8
Установка приложения	8
Поддержка	9

Общие сведения о гарнитуре



	Световой индикатор гарнитуры (индикаторная подсветка)
	Питание
	Кнопка вызова
	Порт для зарядки
	Уменьшение громкости
	Увеличение громкости
	Прокрутка назад
	Прокрутка вперед
	Воспроизведение/приостановка воспроизведения
	Отключение звука



Будьте осторожны!


Перед использованием гарнитуры прочтите руководство по безопасной работе для получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных требованиях.


Сопряжение

Сопряжение с устройством

При включении гарнитуры в первый раз запускается процесс сопряжения.


- 1 Чтобы включить гарнитуру, нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами , пока не услышите голосовое уведомление «pairing» («сопряжение») и светодиодный индикатор  не начнет мигать красным и синим.




- 2 Включите Bluetooth® на телефоне, чтобы запустить поиск новых устройств.
 - **iPhone** > Настройки > Bluetooth > Вкл.*
 - **Android** > Настройки > Технология Bluetooth  > Вкл. > Сканирование*

ПРИМЕЧАНИЕ *Меню различных устройств могут отличаться друг от друга.

- 3 Выберите «PLT BB100 Series».
При необходимости в качестве пароля введите четыре нуля (0000) или разрешите установить соединение.


После успешного установления сопряжения воспроизводится голосовое уведомление «pairing successful» («сопряжение выполнено»), а светодиодный индикатор  перестает мигать.

Режим сопряжения

Выключите питание гарнитуры, а затем нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами , пока не услышите уведомление «pairing» («сопряжение»).

ПРИМЕЧАНИЕ Гарнитура поддерживает одновременное подключение к 2 устройствам.

Основная информация



Включение и выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами ☎, пока не услышите уведомление «power on» («питание включено») или «power off» («питание выключено»).

Регулировка громкости

Нажмите кнопку увеличения 🔊 или уменьшения 🔊 громкости.

Ответ на вызов или завершение вызова

Нажмите кнопку управления вызовами ☎.

Отключение звука Во время разговора нажмите и удерживайте кнопку увеличения 🔊 или уменьшения 🔊 громкости в течение 2 секунд, пока не услышите уведомление «mute on» («звук выключен») или «mute off» («звук включен»).

Повторный набор

Дважды нажмите кнопку управления вызовами ☎, чтобы совершить вызов на последний набранный номер.

Прослушивание музыки и других аудиоданных

Используйте гарнитуру для прослушивания музыки, подкастов, инструкций по навигации и других аудиоданных в режиме потоковой передачи.

ПРИМЕЧАНИЕ В зависимости от используемого приложения функции могут отличаться.

Воспроизведение или остановка аудио

Нажмите кнопку управления вызовами ☎.

Переход к следующей композиции

Во время прослушивания аудио нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, пока не начнется воспроизведение следующей композиции.

Перезапуск воспроизведения композиции

Во время прослушивания аудио нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости, пока воспроизведение текущей композиции не начнется сначала.


Воспроизведение предыдущей композиции


Во время прослушивания аудио перезапустите воспроизведение текущей композиции, а затем еще раз нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости, чтобы перейти к предыдущей композиции.

ПРИМЕЧАНИЕ *В зависимости от используемого устройства и приложения функции могут отличаться.*

Зарядка и регулировка положения


Зарядка

Полная зарядка гарнитуры занимает 90 минут; по завершении зарядки светодиодный индикатор  выключается.




Регулировка

- 1 В заводской комплектации на наушниках установлены насадки среднего размера. Попробуйте использовать насадки всех размеров (маленькие, средние и большие), чтобы подобрать те, которые окажутся наиболее удобными для каждого уха.



- 2 Наденьте гарнитуру на шею и наслаждайтесь звуком.



Функции гарнитуры

Голосовое управление	Siri, Google Now™, Cortana Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами  в течение 2 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Дождитесь воспроизведения голосового запроса на активацию голосового набора, поиска и других функций голосового управления смартфоном.
Как восстановить прерванное соединение	При разрыве соединения Bluetooth с телефоном гарнитура автоматически выполнит попытку восстановить подключение. Если гарнитура не удается восстановить подключение, нажмите один раз кнопку управления вызовами  или установите подключение вручную через меню Bluetooth на телефоне. Если гарнитура находится вне зоны действия связи более 90 минут, активируется режим DeepSleep.
Режим сопряжения	Выключите питание гарнитуры, а затем нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами  , пока не услышите уведомление «pairing» («сопряжение»).
Использование двух устройств	ПРИМЕЧАНИЕ Гарнитура поддерживает одновременное подключение к 2 устройствам. Можно легко принимать вызовы двух устройств. В процессе разговора вы услышите сигнал уведомления о входящем вызове со второго сопряженного устройства. Чтобы принять второй вызов на другом устройстве, нажмите кнопку управления вызовами  для завершения текущего вызова и автоматического ответа на второй вызов. При отсутствии ответа второй вызов будет переведен на голосовую почту.
Голосовые уведомления	Гарнитура может сообщать вам об изменениях состояния. Например: «Power on» («Питание включено») «Pairing successful» («Сопряжение успешно установлено») «Phone 1 connected» («Телефон 1 подключен») «Mute on» («Микрофон отключен») «Answering call» («Ответ на вызов»)
Установка приложения	Чтобы воспользоваться всеми возможностями гарнитуры, установите бесплатное приложение Plantronics Hub для мобильных устройств на базе iOS/Android. С помощью этого приложения вы сможете получить информацию обо всех функциях гарнитуры, просмотреть инструкции и обратиться в службу поддержки Plantronics со своего смартфона. plantronics.com/software



Поддержка

RU 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

**Поддержка на английском языке*

Для просмотра информации о гарантии посетите сайт plantronics.com/warranty.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

plantronics.com/support

plantronics[®]
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2016 Plantronics, Inc. BackBeat и Plantronics являются товарными знаками компании Plantronics Inc., зарегистрированными в США и других странах. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. и используется компанией Plantronics по лицензии. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

Патенты заявлены.

207748-25 (09.16)