СЕРИЯ BackBeat 500

Руководство пользователя

Комплект поставки


```
Сопряжение 3
  СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ 3
  Подключение второго устройства 3
  Сопряжение с Мас 3
Зарядка и регулировка положения 5
  Зарядка 5
Основная информация 6
  Общие сведения о гарнитуре 6
  Включение/выключение питания
  Воспроизведение/приостановка музыки 6
  Выбор композиции 6
  Активация голосового набора 6
  Выполнение/принятие/завершение вызова 6
  Отключение звука 7
  Поиск гарнитуры 7
Поддержка 8
```

Сопряжение

СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ

При включении наушников в первый раз запускается процесс сопряжения.

1 Переместите переключатель питания в положение "вкл." Вы услышите уведомление «pairing» («сопряжение»), после чего светодиодные индикаторы начнут мигать красным и синим.



- 2 Включите Bluetooth® на телефоне и запустите поиск новых устройств.
 - iPhoneHастройки > Bluetooth > Вкл.*
 - AndroidHастройки > Bluetooth:Вкл. > Поиск устройств*


ПРИМЕЧАНИЕ *Меню различных устройств могут отличаться друг от друга.

3 Выберите «Гарнитура серии PLT BB500».
При необходимости в качестве пароля введите четыре нуля (0000) или разрешите установить соединение.

После успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение успешно завершено»), а светодиодные индикаторы перестанут мигать.

Подключение второго устройства

 Сдвиньте кнопку включения питания к значку Bluetooth и удерживайте ее, пока светодиодный индикатор не начнет мигать красным и синим.



2 Выберите «Гарнитура серии PLT BB500» в разделе настроек Bluetooth на устройстве.

Сопряжение с Мас

Если ваш компьютер Мас поддерживает технологию Bluetooth, можно установить сопряжение между ним и гарнитурой.

- 1 Переведите гарнитуру в режим сопряжения (сдвиньте кнопку включения питания к значку Bluetooth и удерживайте ee). Вы услышите уведомление «pairing» («сопряжение»), после чего светодиодные индикаторы начнут мигать красным и синим.
- 2 На Мас выберите меню Apple > Системные настройки > Bluetooth.

3	Выберите «Настроить новое устройство» или «+», выберите «Стереогарнитура серии PLT BB500» и следуйте инструкциям на экране.

Зарядка и регулировка положения

Зарядка

Полная зарядка аккумулятора наушников занимает до 2,5 часов. Индикаторы отключаются, когда устройство полностью заряжено.




COBET Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора наушников, нажмите кнопку управления вызовами ****, когда наушники надеты. Наушники должны быть неактивны.

Заряда аккумулятора хватает для работы наушников в режиме прослушивания до 18 часов.

Основная информация

Общие сведения о гарнитуре



4	Включение/отключение звука
4 1)	Увеличение громкости
10	Уменьшение громкости
►II	Воспроизведение/приостановка музыки
4 I	Прокрутка вперед
I ▶	Прокрутка назад
*	Кнопка сопряжения через Bluetooth
Ф	Включение/выключение питания
	Кнопка вызова

Будьте осторожны!

композиции.

Перед использованием гарнитуры прочтите руководство по безопасной работе для получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных требованиях.

Включение/ выключение питания Сдвиньте переключатель \cup , чтобы включить или отключить питание.

Воспроизведение/ приостановка музыки Нажмите кнопку воспроизведения/паузы ▶ \blacksquare .

Выбор композиции

0.50

Активация голосового набора Если на ваш смартфон поддерживает функцию голосового набора, нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами $\$ в течение 2 секунд, пока не услышите голосовой запрос.

Ответ на вызов или завершение вызова Нажмите кнопку управления вызовами \.

Выполнение/принятие/ завершение вызова

Отклонение вызова

Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами \ в течение 2 секунд.

Набор номера последнего звонившего абонента/последнего набранного номера (смартфон)

Чтобы набрать последний набранный вами номер, дважды нажмите кнопку управления вызовами ****.

Отключение звука

Во время вызова одновременно нажмите кнопки увеличения и уменьшения громкости. Вы услышите уведомление «mute on/off» («звук выключен/включен»).

Поиск гарнитуры

Чаще всего гарнитуры оказываются под автомобильными креслами, в карманах или среди вещей на рабочем столе. Чтобы найти гарнитуру в менее очевидных местах, можно отправить на нее звуковой сигнал для определения местоположения.

- 1 Загрузите приложение Plantronics Hub для iOS и Android с веб-сайта plantronics.com/software.
- 2 Воспользуйтесь функцией Find MyHeadset в приложении Plantronics Hub для поиска потерянной гарнитуры.

Поддержка

FI 0800 117095	NO 80011336
0800 117095	00011336
	סכנווטטס
FR	PL
0800 945770	+44 (0)1793 842443*
GA	PT
1800 551 896	800 84 45 17
HE	RO
+44 (0)1793 842443*	+44 (0)1793 842443*
HU	RU
+44 (0)1793 842443*	8-800-100-64-14
	+44 (0)1793 842443*
IT	SV
800 950934	0200 21 46 81
NL	TR
NL 0800 7526876	+44 (0)1793 842443*
LUX 800 24870	
	0800 945770 GA 1800 551 896 HE +44 (0)1793 842443* HU +44 (0)1793 842443*

^{*}Поддержка на английском языке

Для просмотра информации о гарантии посетите сайт plantronics.com/warranty.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

plantronics.com/support

plantronics_®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.Plantronics B.V.345 Encinal StreetScorpius 171

Santa Cruz, CA 95060 2132 LR Hoofddorp

United States Netherlands

© 2017Plantronics, Inc. BackBeat и Plantronics являются товарными знаками Plantronics, Inc., зарегистрированными в США и других странах. Plantronics Hub является товарным знаком Plantronics, Inc. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc., и используется компанией Plantronics, Inc. по лицензии. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

Патенты заявлены.

208780-25 (03.17)