

RUS Ополаскиватель для посудомоечных машин Wpro удаляет пятна от воды и накипи, не оставляя разводов на посуде и стаканах, что облегчает процесс сушки. **Инструкция для применения:** Залейте ополаскиватель в специальный отсек посудомоечной машины в соответствии с инструкцией производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При попадании в глаза вызывает серьезное раздражение. Если необходима рекомендация врача, возьмите с собой упаковку продукта или этикетку. Храните в недоступном для детей месте. Перед использованием ознакомьтесь с текстом на этикетке. Носите защитные очки / защиту лица. **ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:** Осторожно промойте глаза водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если Вы пользуетесь ими и это легко сделать. Продолжайте промывание глаз. **ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ:** Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/ терапевту при плохом самочувствии. Если раздражение глаз продолжается: обратитесь к врачу. **Соответствует регламенту ЕС CE 648/2004**
- **Состав:** 5% - 15%: неионогенные ПАВ. Другие компоненты: ароматизатор, 1,2-бензизотиазол-3 2Н -он, 2-метил 2Н изотиазол 3-он, N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин.

Импортер: ООО "Вирлпул РУС". С вопросами обращаться по адресу: Россия, 127018, г. Москва, ул. Двинцев, дом 12, корп. 1. **ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ** в РФ: 8-800-100-57-31. **Производитель:** Кемикал Флатчер с.р.л., адрес: Беллариа 31/А, 40036 Вадо (БО), Италия.

Годен до: 5 лет с даты производства, указанной на оборотной стороне упаковки.