


Deen


DSS-LUX



МОНОПОД

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ✓ Монопод DENN LUX предназначен для использования с мобильными устройствами под управлением операционных систем Android, Windows и Apple (iOS). Монопод должен быть подключен через Bluetooth 3.0 (и выше) соединение к Вашему устройству с операционной системой Android 4.0, Windows 8.0 или iOS 5.0 или более старшими версиями операционных систем.
- * Некоторые мобильные устройства, после установки соединения с Bluetooth кнопкой монопода, могут не верно распознавать команду спуска затвора фото/видео камеры. В таком случае установите на свое мобильное устройство специальное приложение для снимков при помощи монопода.
- ✓ Съемная Bluetooth кнопка дает возможность произвести съемку на расстоянии до 10 метров от вашего мобильного устройства. Комплектация монопода DSS-LUX позволяет, так же, использовать для съемки экшн камеры и цифровые фотоаппараты.
- ✓ Трипод, входящий в комплект, позволяет разместить ваше устройство на ровной поверхности и производить удаленную съемку с необходимым ракурсом.
- ✓ Вы можете регулировать длину монопода. Для этого необходимо снять телескопические секции с блокировки, раздвинуть секции



**Схема снятия и установки блокировки раздвижных секций изображена на ручке монопода.*

до необходимой длины, затем зафиксировать секции обратно.

Примечание: ознакомьтесь с инструкцией к вашему мобильному устройству, чтобы убедиться в наличии в нем функции Bluetooth.


Примечание: с устройствами с более ранними версиями операционных систем монопод может частично или полностью не работать.

Внимание: Рекомендуем перед покупкой удостовериться в совместимости монопода DSS-LUX с вашим устройством!

1. Технические характеристики:

- ✓ Длина монопода: 25 – 95 см
- ✓ Телескопическая конструкция: 5 секций с фиксацией необходимой длины
- ✓ Максимальная нагрузка: 3 кг
- ✓ Материал корпуса: алюминий, ABS пластик
- ✓ Ширина раздвижного держателя: 55мм- 85мм
- ✓ Версия Bluetooth 3.0 + EDR
- ✓ Радиус действия до 10 метров
- ✓ Аккумулятор: Li Ion, емкость 55 mAh
- ✓ Время зарядки: 1-1,5 часа
- ✓ До 1000 снимков от одного заряда аккумулятора
- ✓ Рабочая температура: 0 - 40 °C
- ✓ Рабочая влажность: 10% - 70%
- ✓ Питание от USB: DC 5V
- ✓ Совместимость: смартфоны шириной от 55 до 85 мм, цифровые фотоаппараты, популярные экшн камеры (при использовании защитного бокса или защитной рамки из комплекта экшн камеры)
- ✓ Вес монопода: 166 гр.
- ✓ Вес трипода: 120 гр.

2. Устройство монопода DENN LUX:




1. Винт фиксации раздвижного держателя для смартфонов, с гайкой
2. Раздвижной держатель для смартфонов
3. Трипод
4. Страховочный резиновый ремешок
5. 5-сегментный монопод
6. Ремешок на руку

7. Bluetooth кнопка
8. Крепление с резьбой 1/4"
9. Винт для фиксации аксессуаров к экшн камерам и цифровым фотоаппаратам
10. Отверстие с резьбой 1/4"


3. Функции:

Использование монопода со смартфоном:

- ✓ Зарядите Bluetooth кнопку (7): подключите устройство с помощью кабеля microUSB к источнику питания DC 5В и оставьте на 1 - 1,5 часа
- ✓ Нажмите и удерживайте кнопку . Светодиод интенсивно мигает синим цветом.
- ✓ Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве и при первом сопряжении выберите соединение "DENN SELFIE LUX". Как только светодиод на Bluetooth кнопке перестанет интенсивно мигать, значит подключение установлено.
- ✓ Если Bluetooth кнопка не используется в течении 5 минут, она переходит в режим ожидания. После 12 минут неиспользования, она автоматически отключится.
- ✓ Установите раздвижной держатель для смартфонов (2) на монопод. Зафиксируйте его винтом с гайкой (1)
- ✓ Установите телефон в раздвижной держатель для смартфонов. При необходимости используйте страховочный резиновый ремешок (4)
- ✓ Теперь Вы можете включить «Камеру» в Вашем смартфоне и начать съемку, нажимая на Bluetooth кнопку  монопода. Для произведения снимков одной рукой, зафиксируйте Bluetooth кнопку на рукоятке монопода (см фото)




- ✓ Для использования трипода соедините отверстие с резьбой 1/4" на рукоятке монопода с винтом 1/4" трипода, закручивая его по часовой стрелке. Выдвиньте ножки трипода для лучшей устойчивости конструкции (см фото).





Использование монопода с цифровым фотоаппаратом:

- ✓ Установите на монопод крепление с резьбой 1/4" (9) и зафиксируйте его винтом (8)






- ✓ Соедините отверстие с резьбой 1/4" на фотоаппарате с резьбой 1/4" на креплении, накручивая его по часовой стрелке
- ✓ Для произведения снимков, используйте функцию отложенного спуска на своем цифровом фотоаппарате
- ✓ Использование трипода:

- Установите цифровой фотоаппарат на монопод. Соедините отверстие с резьбой 1/4" на рукоятке монопода с винтом 1/4" трипода, закручивая его по часовой стрелке. Выдвиньте ножки трипода для лучшей устойчивости конструкции
- Соедините отверстие с резьбой 1/4" на фотоаппарате с резьбой 1/4" на трипode, накручивая его по часовой стрелке. Выдвиньте ножки трипода для лучшей устойчивости конструкции



Использование монопода с экшн камерами:

- ✓ Система крепления к моноподу совместима с аксессуарами наиболее популярных экшн камер:




- ✓ Для фиксации к моноподу используйте защитный бокс либо защитную рамку для вашей экшн камеры. Соедините разъемы креплений и затяните винт (8) с гайкой. *Если вы планируете использовать монопод DSS LUX со своей экшн камерой – уточняйте совместимость перед покупкой.

- ✓ Использование трипода.

- А) В защитной рамке с резьбой 1/4". Соедините отверстие с резьбой 1/4" на защитной рамке с винтом 1/4" трипода, закручивая его по часовой стрелке. Выдвиньте ножки трипода для лучшей устойчивости конструкции

- Б) В защитной рамке или защитном боксе без резьбы 1/4". Зафиксируйте экшн камеру на моноподу. Соедините отверстие с резьбой 1/4" на рукоятке монопода с винтом 1/4" трипода, закручивая его по часовой стрелке. Выдвиньте ножки трипода для лучшей устойчивости конструкции



А)



Б)

4. Меры предосторожности:

- ✓ Не разбирайте устройство
- ✓ Не используйте монопод во время грозы
- ✓ Не подвергайте монопод прямому попаданию воды или других жидкостей
- ✓ Не располагайте монопод под прямыми солнечными лучами или в местах высокой температуры
- ✓ Берегите монопод во избежание механических повреждений
- ✓ Не используйте интенсивные химические и моющие средства для чистки
- ✓ Во избежание несчастных случаев будьте внимательны при использовании монопода

5. Комплектация:

- ✓ Монопод с держателем для смартфонов
- ✓ Трипод
- ✓ Ремешок на руку
- ✓ Bluetooth кнопка
- ✓ Страховочный резиновый тросик
- ✓ Винт для фиксации аксессуаров к экшн камерам и цифровым фотоаппаратам
- ✓ Крепление с резьбой 1/4"
- ✓ Кабель microUSB
- ✓ Чехол
- ✓ Инструкция по эксплуатации

IMPORTER: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str., 26, level 5, build. XXIV, room 14, email: info@d-sound.ru

ИМПОРТЕР: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru

MANUFACTURER: Shenzhen Zhonghenghua Technology CO.,Ltd, 4/F, Fan'en, Building, Nankeng Village, Bantian, Longgang District, Shenzhen, China.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Шеньчжень Жонгхенгуа Технолоджи КО.,ЛТД, 4/Ф, Фаньен билдинг, Нанкенг Вилладж, Бантиан, Лонгганг Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ:

Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок: 2 года.

Дата производства: август 2017

Срок службы: 3 года

Внимание: Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.