

## ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ДЛЯ ЧЕСНОКА

### Руководство по эксплуатации

#### ОПИСАНИЕ

В комплект входит измельчитель для чеснока, инструмент для удаления шелухи и тарелочка для подачи. Инструмент для удаления шелухи удаляет шелуху с целых зубчиков чеснока, не оставляя при этом липкости на пальцах. Таким образом, шелуха удаляется быстро, а руки остаются чистыми.

Измельчитель для чеснока имеет следующие преимущества:

- Так как мы режем чеснок (а не трем и не давим его), он сохраняет все свои свойства,
- Он нарезается непосредственно перед употреблением,
- Все нарезанные части - кубики одного размера (3x3x3 мм),
- На ваших пальцах не остается резкого запаха.

#### ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



**Инструмент для удаления шелухи:** Поместите зубчики чеснока в инструмент для удаления шелухи и проверните его несколько раз туда и обратно на твердой поверхности.

**Резка:** Держите измельчитель за нижнюю часть и вынимайте верхнюю часть (№ 1 на изображении). Поместите очищенный зубчик в контейнер (№ 3). Закручивайте стопорный винт (2) по часовой стрелке, пока он не остановится.

Теперь измельчитель для чеснока закрыта и готова к использованию. Держите дно в левой руке и закручивайте винтовой механизм (часть 1) в правую сторону. Пластика опускается и проталкивает зубчики чеснока через решетку из нержавеющей стали, разрезая их небольшими лезвиями и идеально измельчая чеснок с каждым поворотом. Работает по принципу перцемолки.

Чтобы загрузить новую порцию чеснока для нарезки, освободите винт с кольцом (2), вращая его против часовой стрелки, удалите квадратный толкатель и добавьте еще чеснока. Никогда не используйте более двух зубчиков одновременно. При необходимости повторите процесс для получения нужного количества измельченного чеснока.

**Тарелочка для подачи:** Также он может использоваться в качестве стопора, т.е. для уплотнения резки. В остальных случаях он кладется под резку и используется для хранения нарезанного чеснока.



#### УХОД

Вы можете чистить измельчитель как вручную, так и в посудомоечной машине. Измельчитель может быть разобран на части, как показано на изображении. Отверните стопорный винт и выньте верхнюю часть. Переверните часть 5 для того, чтобы освободить ее от части 6, осторожно обращаясь с режущим лезвием (7). Аккуратно вытолкните часть 3, надавив на нее пальцами. Осторожно удалите решетку из нержавеющей стали (часть 4), как показано на последнем изображении. Ничего страшного, если какие-то кусочки чеснока останутся в резке, так как они превратятся в сухой чесночный порошок и не заплесневеют.

Чтобы очистить инструмент для удаления шелухи, просто промойте его под краном в проточной воде или положите в посудомоечную машину.

В компании Status мы осуществляем весь жизненный цикл наших изделий. Мы берем на себя разработку, производство, маркетинг, связи с общественностью и продажи, а также предоставляем услуги сервисного центра для наших клиентов. Мы постоянно дополняем наши изделия, стремясь удовлетворить потребности наших клиентов, которые являются нашей первой и последней точкой контроля. Мы стремимся сделать **Status - kitchen innovations** маркой высококачественных изделий, которые эффективны и просты в использовании. Наша линейка включает в себя **изделия для вакуумного и обычного хранения пищевых продуктов, кухонные приспособления для приготовления и подготовки пищевых продуктов, бытовую технику для дома и прочее.**