

- Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступить к работе с ним, изучите руководство.
- Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном руководстве. Содержимое может изменяться без предварительного уведомления. Дополнительные сведения можно найти в полной версии руководства пользователя. Посетите веб-сайт www.samsung.com, чтобы просмотреть информацию об устройстве, руководство пользователя и пр.
- Мультимедийную док-станцию можно использовать только с поддерживаемыми мобильными устройствами под управлением операционной системы Android 8.0 или новее. Совместимые устройства можно просмотреть в разделе с вводной информацией о мультимедийной док-станции на веб-сайте Samsung.
- Права потребителей регулируются законодательством страны, в который приобретен данный продукт. За подробной информацией обратитесь к поставщику услуг.

Внешний вид устройства

a	Отверстия для вентиляции	d	Разъем HDMI
b	Разъем для подключения мобильного устройства (Type-C)	e	Разъем для подключения зарядного устройства (Type-C)
c	Разъем USB		

Введение

Мультимедийная док-станция позволяет пользоваться функциями мобильного устройства на большом экране, подключив телевизор или монитор. Кроме того, можно подключить находящиеся рядом устройства, такие как клавиатуру или мышь.

Использование мультимедийной док-станции

1. Подключите мультимедийную док-станцию к зарядному устройству.



Используйте только сетевые зарядные устройства, одобренные компанией Samsung (9 В/1,67 А, 9 В/2 А, 12 В/2,1 А).



- В зависимости от типа используемого сетевого зарядного устройства может потребоваться переходник Micro USB.
- При использовании сетевое зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легко доступным.

2. Подключите один конец HDMI-кабеля к разъему HDMI на мультимедийной док-станции, а другой конец кабеля к разъему HDMI на телевизоре или мониторе. (1)



Кабель HDMI продается отдельно.

3. Подключите универсальный разъем мобильного устройства к разъему для подключения мобильного устройства на мультимедийной док-станции. (2)



Убедитесь, что мобильное устройство расположено по отношению к разъему горизонтально. В противном случае возможно повреждение мультимедийной док-станции и мобильного устройства.



- Чтобы использовать клавиатуру или мышь, подключите их к разъемам USB на мультимедийной док-станции или по Bluetooth.
- Доступные функции могут отличаться в зависимости от мобильного устройства. Дополнительные сведения можно найти в разделе с вводной информацией о мультимедийной док-станции на веб-сайте Samsung.
- При выборе режима быстрой зарядки будет включена соответствующая функция. Используйте только одобренные компанией Samsung зарядные устройства из комплекта поставки. Функция быстрой зарядки может не поддерживаться мобильным устройством.

Меры предосторожности при подключении устройства

- Мультимедийная док-станция работает только при подключении к сетевому зарядному устройству.
- К разъемам USB мультимедийной док-станции можно подключать только клавиатуру, мышь или устройство хранения USB. Эти разъемы могут не обеспечивать надлежащую зарядку устройства и не поддерживать устройства большой емкости.
- При подключении мобильного устройства в чехле, оно может неправильно соединяться с мультимедийной док-станцией и в зависимости от чехла мобильного устройства приложение SAMSUNG DeX может не запускаться должным образом.
- Не допускайте попадания жидкостей или пыли в отверстия для вентиляции и разъем для подключения мобильного устройства. Попадание жидкости или пыли может стать причиной неправильной работы мультимедийной док-станции.
- Не перемещайте мобильное устройство, когда оно подключено к мультимедийной док-станции. Это может повредить разъем для подключения мобильного устройства.
- При отсоединении мобильного устройства от мультимедийной док-станции не тяните и не трясите устройство. Это может повредить разъем для подключения мобильного устройства.

Информация о безопасности

Прежде чем приступать к работе с устройством, ознакомьтесь с информацией о безопасности для его правильного и безопасного использования. Полные сведения о безопасности см. на веб-сайте Samsung.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и компоненты

Не прикасайтесь к устройству влажными руками

Не бросайте зарядное и мобильное устройства и не подвергайте их ударному воздействию

Устройство можно использовать при температурах окружающей среды от 0 °C до 35 °C. Хранение устройства допускается при температурах окружающей среды от -20 °C до 50 °C.

Использование или хранение устройства при температурах, выходящих за пределы указанных диапазонов, может привести к повреждению устройства

Избегайте контакта универсального разъема и разъема зарядного устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели

Берегите устройство от детей и домашних животных

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

Правильная утилизация



Такая маркировка на продукте, аксессуарах или в документации означает, что по истечении срока службы изделия и его электронных аксессуаров (например, зарядного устройства, гарнитуры или кабеля USB) их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Мультимедийная док-станция Samsung DeX Pad EE-M5100

предназначена для для зарядки и подключения внешних устройств к мобильному устройству.



Данный продукт соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Дополнительную информацию о продукции вы можете узнать у импортера/официального представителя на территории Российской Федерации или на сайте производителя. Срок гарантии - 6 месяцев с момента приобретения продукта. Срок службы - 2 года. Номинальное напряжение: 12В $\frac{100}{0.1}$; 2.1A. Технические характеристики C3U: 5.0В $\frac{100}{0.1}$; 2.0A; 9.0В $\frac{100}{0.1}$; 1.67A * Страна изготовления и дата производства конкретного устройства указана на упаковке изделия

Импортер:	ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2
Производитель:	Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Юридический адрес производителя:	(Малан-донг) 129, Самсунг-ро, Енглон-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея
Адреса заводов*:	"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 39388, Республика Корея "Тяньцзинь Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вэйлу Роад, Микроэлектроникс Индустриал Парк ТЕДА, Ковэян Дистрикт Тяньцзинь 300385, Китай "Самсунг Электроникс Хуэйкоу Ко., Лтд", Ченкоян таун, Хуэйкоу, провинция Гуандунг, Китай "Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд", Промышленный парк Йёнпхонг Ай, Йёнтранг Комьон, округ Йёнпхонг, провинция Бэонгхя, Вьетнам "Самсунг Электроникс Вьетнам Тхайгуэн", Промышленный парк Йёнбинх I, Донгтхен Комьон, округ Фойен, провинция Тхайгуэн, Вьетнам