

Обновленный вариант компактного ножа для консервных банок Can-Do. С новой рукояткой, в которую встроен крючок для открывания банок с кольцом теперь еще удобнее. Автоматический держатель удерживает край банки, что предотвращает выскальзывание и не требует дополнительных усилий при открывании. Просто зафиксируйте нож на верхней части банки и прокрутите. После нажатия на кнопку крышка снимается.

Товар в упаковке (ВхШхГ)

5,2x11,4x29,5

Товар без упаковки (ВхШхГ)

5x6,2x18

Вес в упаковке

0,12

Вес без упаковки

0,098