

HyperX Alloy Elite RGB

Механическая геймерская клавиатура



Номера по каталогу		
Cherry® MX Blue	Cherry® MX Brown	Cherry® MX Red
HX-KB2BL2-UK/R1	HX-KB2BR2-UK/R1	HX-KB2RD2-UK/R1
HX-KB2BL2-FR/R1	HX-KB2BR2-FR/R1	HX-KB2RD2-FR/R1
HX-KB2BL2-DE/R1	HX-KB2BR2-DE/R1	HX-KB2RD2-DE/R1
HX-KB2BL2-NO/R1	HX-KB2BR2-NO/R1	HX-KB2RD2-NO/R1
HX-KB2BL2-RU/R1	HX-KB2BR2-RU/R1	HX-KB2RD2-RU/R1
HX-KB2BL2-LA/R2	HX-KB2BR2-LA/R2	HX-KB2RD2-LA/R2
HX-KB2BL2-US/R1	HX-KB2BR2-US/R1	HX-KB2RD2-US/R1
HX-KB2BL2-US/R2	HX-KB2BR2-US/R2	HX-KB2RD2-US/R2




Комплект поставки:

- Механическая геймерская клавиатура HyperX Alloy Elite RGB
- 8 игровых колпачков для клавиш
- Съёмник для колпачков клавиш
- Опора для запястья





Обзор клавиатуры:



A- Кнопка регулировки яркости. 


B- Кнопка управления встроенными профилями памяти. 

C- Кнопка игрового режима. 

D- Задний порт USB (проходной порт USB 2.0). 

E- Кнопки управления мультимедиа. 

F- Кнопка отключения звука. 


G- Колесико регулировки громкости. 

H- Индикаторы игрового режима/Num Lock/Caps Lock. 

I- Съёмная опора для запястья





Установка клавиатуры:



1- Подсоедините оба разъема USB к компьютеру.



Функциональные клавиши:

Функциональные клавиши	Вспомогательная функция
	Изменение яркости светодиодной подсветки. Имеется 4 уровня яркости: ВЫКЛ, низкий, средний и высокий.
	Переключение между профилями, сохраненными во встроенной памяти.
	Включите Игровой режим  для отключения клавиши Windows и предотвращения случайного прерывания игры. При включении игрового режима загорается индикатор.
	Воспроизведение/пауза ► , прокрутка назад ◀◀ или прокрутка вперед ▶▶ при прослушивании музыки или просмотре видео.
	Отключение  звука.
	Увеличение или уменьшение громкости звука.




ПО HyperX NGenuity:

Для настройки подсветки, игрового режима и макросов скачайте ПО HyperX NGenuity здесь:
hyperxgaming.com/ngenuity.

См. дополнительную информацию о функциях в Руководстве по ПО HyperX NGenuity.

Сброс к заводским настройкам:

При возникновении каких-либо проблем с клавиатурой вы можете вернуться к заводским настройкам. При этом вы потеряете свой индивидуальный светодиодный профиль.

Функциональные клавиши	Вспомогательная функция
  	Нажмите все три клавиши одновременно, пока светодиодная подсветка не мигнет дважды.