

Функциональный контейнер для салатов, который поможет хранить хрупкие салатные листья отдельно от тяжелых или жидких ингредиентов. Состоит из вместительного основного контейнера для сухих составляющих салата, небольшого верхнего отделения для жидких продуктов или снеков, капсулы для соусов, силиконовой крышки и блокирующего кольца. После приема пищи верхнее отделение компактно вкладывается внутрь основного, экономя место в сумке. Можно мыть в посудомоечной машине. Контейнер и крышки можно разогревать в микроволновой печи, предварительно удалив блокирующее кольцо.

Товар в упаковке (ВхШхГ)

15x15x7

Товар без упаковки (ВхШхГ)

15x15x9

Вес в упаковке

0,313

Вес без упаковки

0,294