



PREDATOR CESTUS 300 PMW710



Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide
Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide
Skrócona instrukcja obsługi / Snabbstartsguide
Hurtigstartguide / Pikakäynnistysopas
Hurtig start-guide / Руководство пользователя
快速入門指南 / คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ

acer


Игровая мышь

Характеристики

- Тип разъема: USB
- Длина кабеля: Ø3,2, 1800 мм
- Размеры (Д x Ш x В): 127,3 x 65,3 x 39,5 мм
- Вес: 118,5±5 г
- Макс. DPI: 5000
- Программируемые кнопки: 4
- Тип датчика: оптический

Особенности устройства

1. Колесико прокрутки
2. Левая кнопка
3. Правая кнопка
4. Настройки DPI
5. Двойные переключатели Omron (50 млн нажатий + 20 млн нажатий)
6. Оптический датчик



Комплект поставки

- Игровая мышь x 1
- Руководство пользователя x 1

Системная совместимость


- Microsoft® Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Разъем USB
- Подключение к Интернету для загрузки дополнительного ПО

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо специального монтажа.

Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель к ПК.



4. Система автоматически обнаружит устройство.
5. Режимы подсветки можно будет регулировать после завершения установки.
6. Загрузить программное обеспечение можно с веб-сайта <http://go.acer.com/quartermaster>

Предупреждение

- Периодически разминайте пальцы рук и запястья
- Делайте перерывы в работе
- Не напрягайте предплечья, держите запястья расслабленными

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- Если RGB-подсветка не загорается, то извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

Температура:

- Эксплуатация: -10 °C - 50 °C
- Нерабочая Хранение и транспортировка: -20 °C - 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

- Эксплуатация: 10% - 90%
- Нерабочая Хранение и транспортировка: 10% - 95%

При обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности, не пытайтесь самостоятельно починить устройство. Отключите его от питания и обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.

Условия утилизации


не выбрасывайте это электронное устройство в мусор. Сдайте отслужившее устройство на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.

Дата изготовления указана на этикетке устройства.

Изготовитель

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Product Name / Название продукта / 產品名稱 / 产品名称:
Gaming Mouse / Игровая мышь / 電競滑鼠 / 游戏鼠标
Model No. / Номер модели / 型號: PMW710
Rated / Номинальный ток / 額定功率 / 额定功率: 5V  150mA
Made in China / Сделано в Китае / 中國製造 / 中国制造
www.acer.com/predator

EAC



Recyclable Paper