

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Уважаемый покупатель!** Благодарим вас за покупку. В случае, если наше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться в наш сервисный центр по адресу, указанному на упаковке.

**ГАРАНТИЯ.** На основании этой потребительской гарантии производитель гарантирует отсутствие в изделии дефектов производственного характера и дефектов составляющих его компонентов сроком на 5 лет, начиная со дня продажи. Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты в материалах, наш сервисный центр бесплатно отремонтирует изделие, заменив его дефектные части, или заменит неисправное изделие на приведенных ниже условиях. **Гарантия не распространяется на естественный износ.**

### ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.

1. При претензиях по гарантии изделие следует вернуть в ООО «ТД ТехноТрейд». Расходы на транспортировку производятся за счет владельца, а на возврат – за счет «ТД ТехноТрейд».

2. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении с дефектным изделием правильно заполненного гарантийного талона с проставленной датой продажи и печатью продавца.

3. Гарантия не действует:

- если изделие использовалось или устанавливалось с отступлениями от инструкции по сборке и эксплуатации;
- если в ремонте или модификации изделия участвовали иные фирмы, кроме «ТД ТехноТрейд»;
- если недостаток возник вследствие чрезвычайных обстоятельств, как то: пожар, наводнение, удар молнии, деформирующая чистка, чрезмерно высокие температуры, растворители, кислоты, неправильное применение либо небрежное отношение.

*Компания «ТД ТехноТрейд» не несет никакой материальной ответственности за ущерб, причиненный вследствие использования изделия ненадлежащим образом.*

### СВЕДЕНИЯ О ПОКУПКЕ

Изделие .....


Упаковщик .....

Дата продажи .....

Фирма-продавец .....

Подпись продавца ..... Печать продавца .....


ИК.01.40.4070



ИК.01.40.4070




## Фиксированный кронштейн для ЖК-телевизоров




Инструкция по установке и эксплуатации




### Инструменты / Tools



### Комплектация / Parts and Hardware




1




2


### Крепление к стене / Attach wall plate




Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не оказывающие влияние на основные свойства изделия.




3




**4** Крепление к стене / Attach wall plate




**5** Сборка / Installation



**6** Навеска / Mounting



**7**



## Уважаемые Партнеры!

Сообщаем Вам, что указанные ниже инструкции по установке и эксплуатации кронштейнов соответствуют следующему номенклатурному ряду:

ИК.03.37.3753	Skadi S-4223 B
	Skadi S-4223 W
	Skadi S-4223 S
ИК.03.37.3754	Skadi S-4224 B
	Skadi S-4224 W
	Skadi S-4224 S
ИК.01.40.4070	Skadi S-4230 B
ИК.02.40.4071	Skadi S-4231 B
ИК.02.55.5570	Skadi S-5530 B
ИК.02.55.5571	Skadi S-5531 B
ИК.03.63.6323	Skadi S-6523B
ИК.03.63.6324	Skadi S-6524B

Руководитель обособленного подразделения



С.А. Евдокимов