

Увеличенная версия популярного коврика с мягкой прорезиненной поверхностью для просушивания самых разных предметов. Удобен в качестве дополнительной сушилки при большом объеме посуды. Благодаря резиновым ребрам вода, не застревая под чашками и стаканами, стекает прямо в центральный желоб. Чтобы аккуратно слить воду, достаточно просто приподнять уголки по обеим сторонам коврика и наклонить его в раковину. Мягкая резиновая поверхность бережно защищает хрупкую посуду от повреждений.

Товар в упаковке (ВхШхГ)

46,3х31,5х1,2

Товар без упаковки (ВхШхГ)

43,5х31,5х0,95

Вес в упаковке

0,427

Вес без упаковки

0,405