

Миска сочетается с дуршлагом, выполняя сразу несколько функций. Избавляет от необходимости держать под рукой сразу множество ёмкостей. Фрукты, овощи, крупы можно промывать водой прямо в миске (для слива достаточно наклонить ее под небольшим углом), а затем — сразу же подавать на стол. Эргономичные рукоятки обеспечивают дополнительный комфорт, а нескользящее основание — идеальную устойчивость.

Можно мыть в посудомоечной машине. Не подходит для использования в микроволновой печи!

Товар в упаковке (ВхШхГ)

29x20,7x18

Товар без упаковки (ВхШхГ)

29x20,7x18

Вес в упаковке

0,375

Вес без упаковки

0,375