

Компактный продуманный прибор с удобной рукояткой. Всего одним движением руки прилегает к краю крышки и плотно фиксируется, после чего банку можно быстро открыть при помощи удобного поворотного механизма. Чтобы полностью снять крышку, достаточно нажать на специальную кнопку. Инструмент одинаково удобен и для правой, и для левой руки.

Товар в упаковке (ВхШхГ)

23x11,5x2

Товар без упаковки (ВхШхГ)

6,7x5,2x5,2

Вес в упаковке

0,111

Вес без упаковки

0,084