

Индивидуальные столовые приборы

Информация и инструкции по уходу

Вы выбрали столовые приборы WMF, и это свидетельствует о вашем хорошем вкусе.

Наш ассортимент предлагает модные дизайнерские столовые приборы, модели в стиле современной классики или традиционные модели с неподвластным времени дизайном. Для всех столовых приборов WMF характерно исключительное качество материалов и изготовления.

Подарите себе удовольствие во время любого приема пищи.

Красиво накройте стол с элементами декора и аксессуарами, выдержанными в едином стиле со столовыми приборами WMF, чтобы привлечь к ним еще больше внимания. Наслаждайтесь изысканными приемами пищи каждый день.

Рекомендации по уходу

Красивые вещи требуют внимание и уход. Мы предлагаем вам несколько рекомендаций, соблюдение которых поможет сохранить ваши столовые приборы WMF в первоначальном состоянии. Столовые приборы WMF, изготовленные из оригинальных сплавов WMF Cromargan® или Cromargan protect®, отличаются прочностью и долговечностью. Но при контакте с более твердыми материалами, такими как фарфор, стекло или гранит, в результате нажатия или трения на поверхности появляются заметные следы износа или царапины. Столовые приборы WMF, изготовленные из сплавов Cromargan® или Cromargan protect®, можно мыть в посудомоечной машине.

Мы рекомендуем использовать высококачественные моющие средства и следовать инструкциям изготовителя по эксплуатации.

Рекомендуем мыть серебряные и посеребренные столовые приборы вручную, поскольку при мытье в посудомоечной машине современные моющие средства могут вызвать ржавление изделий.

1. После использования следует смыть остатки пищи со столовых приборов, не оставляйте их надолго не помыв.
2. Не замачивайте и не оставляйте столовые приборы влажными.
3. При мытье столовых приборов в посудомоечной машине кладите их в корзину для столовых приборов в произвольном порядке ручками вниз.
4. Сразу же после окончания мытья достаньте столовые приборы из посудомоечной машины и, при необходимости, вытрите их. Если это невозможно, откройте дверцу посудомоечной машины, чтобы вышел пар и лишняя влага.
5. Рекомендуем засыпать соль и запустить пустую посудомоечную машину еще на один цикл.