

Чистящий карандаш для утюга

- * Очищает подошву утюга
- * Подходит для любых моделей
- * Улучшает скольжение
- * Не оставляет следов
- * Не царапает поверхность утюга

Идеален для чистки утюгов с тефлоновым покрытием!

Способ применения

1. Включите утюг и установите среднюю мощность нагрева.
2. Проводя карандашом по гладящей поверхности утюга очистите ее от загрязнений.
3. Удалите остатки карандаша чистой льняной или х/б тканью.

ВНИМАНИЕ!

Пары образующие при чистке карандашом – вдыхать не рекомендуется.

Хранить при комнатной температуре в сухом месте.

Беречь от детей.

Обязательной сертификации не подлежит.

Разрешен к применению Центром Госсанэпиднадзора РФ.