



PREDATOR Galea 311 PHW910



Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido / Kurzanleitung
Guide de démarrage rapide / Skrócona instrukcja obsługi
Snabbstartguide / Hurtigstartguide
Pika-aloitusopas / Guide til hurtig opstart
Stručná referenční příručka / Краткое руководство
دليل بدء التشغيل السريع / Guida rapida
Gyorskezdési útmutató / คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ
快速入門指南 / 快速入门使用指南

acer

Краткое руководство

В этом руководстве описываются процедуры использования и меры безопасности. Внимательно прочтите его, чтобы правильно использовать ваш продукт, и сохраните для наведения справок в будущем.

Характеристики

- Модель: PHW910
- Тип разъема: 3,5-мм штекер
- Диаметр и длина кабеля: Ø2,9, 1800 мм
- Размеры (Д x Ш x В): 188 x 96 x 183 мм
- Вес: 331 ± 10 г

Наушники

- Диаметр драйвера: Ø50 мм
- Входное сопротивление: 30 Ω ± 15%
- Номинальная входная мощность: 0 мВт
- Макс. входная мощность: 50 мВт
- Чувствительность: 105 дБ ± 3 дБ
- Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц


Микрофон

- Тип: поворотный, на стойке
- Диаметр: Ø6 x 5 мм
- Чувствительность: -38 дБ ± 3 дБ
- Частотный диапазон: 100 Гц - 10 кГц
- Диаграмма направленности: всенаправленный

Комплект поставки

- Игровая гарнитура Predator x 1
- Гарантийный талон x 1
- Краткое руководство x 1

Обзор устройства



1. Амбюшуры из искусственной кожи
2. Поворотный микрофон
3. Регулируемое оголовье из искусственной кожи
4. Кабель в оплетке с 3,5-мм штекером
5. Микрофон с выключателем звука
6. Регулятор громкости

Порядок использования

1. Наденьте гарнитуру: чашку с маркировкой L на левое ухо, а чашку с маркировкой R – на правое. (маркировка напечатана на регулируемом оголовье из искусственной кожи.)
2. Двигая гарнитуру вверх и вниз, найдите комфортное положение и зафиксируйте его.
3. Вставьте 3,5-мм штекер в гнездо звукового выхода вашего устройства воспроизведения музыки.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Почему во время воспроизведения в наушниках не слышен звук?

А: Проверьте, не установлена ли громкость на минимум. Проверьте также правильность подключения 3,5-мм штекера в звуковое гнездо.

Внимание!

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
- Дополнительные сведения об аксессуарах PREDATOR см. на веб-сайте PREDATOR www.acer.com/predator

Условия эксплуатации

Температура:

- При работе: от 0 °C до 40 °C
- При хранении: от -20 °C до 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

- При работе: от 10% до 85%
- При хранении: от 10% до 95%

Адрес изготовителя

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Тайвань



Европа – Заявление о соответствии требованиям Директив Европейского Союза

Мы, под нашу единоличную ответственность, заявляем, что этот продукт соответствует всем основным требованиям и другим положениям Директивы Европейского Совета 2011/65/EU по ограничению использования определенных видов опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS), Директивы 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и Директивы 2014/35/EU в отношении низковольтного оборудования, выпущенных Комиссией Европейского Сообщества.



Этот продукт нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором; его нужно утилизировать в соответствии с местными нормативными правилами, которые можно узнать в местном муниципалитете, службе по вывозу и утилизации отходов или в магазине, где вы купили этот продукт.

Информацию о гарантии см. на сайте www.acer.com/predator.

Product name / Наименование / 產品名稱 / 产品名称:
Gaming Headset / Игровая Гарнитура / 電競耳機 / 游戏耳机
Model / Модель / 型號 / 型号: PHW910
Made in China / Сделано в Китае / 中國製造 / 中国制造
www.acer.com/predator



Recyclable Paper