

RECOMMENDED BY

 **Electrolux**
AEG ZANUSSI

RINSE AID

Ополаскиватель для
посудомоечных машин
Rinse Aid

DRY AND SPARKLING
DISHWARE



- (RU)** Ополаскиватель для посудомоечных машин. Ополаскиватель специально создан для использования в посудомоечных машинах: посуда высыхает быстрее без образования пятен. Инструкция по применению: Регулярно заливайте в дозатор ополаскивателя в соответствии с инструкцией по эксплуатации посудомоечной машины. Хранить в недоступном для детей месте. Температура хранения/транспортировки: >5°C<35°C. Содержит: ≥ 30% вода; ≥ 5% <15% гидрорастворимые растворители, неионогенные поверхностно-активные вещества; <5% лимонная кислота, красящие вещества. Номер партии указан на флаконе. Срок годности 2,5 года. Дата окончания срока годности указана на флаконе в формате: EXP MM.YYYY. По истечении срока годности утилизировать как бытовой отход в соответствии с установленными правилами.
- (EN)** Dishes dry faster and spotlessly. A product specially designed for the drying cycle of your dishwasher. How to use: Fill up the rinse aid dispenser regularly. Keep out of reach of children. Contains (Reg.EC 648/2004): > 5% < 15% non-ionic surfactants.

Импортер и уполномоченная изготовителем организация: ООО "Электролюкс Рус", Кожевнический проезд 1, 115114 Москва; тел: 8-800-200-3589.

Изготовлено в Италии. Изготовитель: Allegrini S.p.A., Vicolo Salvo D'Acquisto 2, Grassobbio (BG), Италия.

www.electrolux.com/detergent
shop.electrolux.com
shop.aeg.com



Made in Italy
MSDCR200
9029799260
PNC 902979926

300 ml/мл