

1. Включите скакалку Smart Rope.
2. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне.
3. Откройте приложение Smart Gym
4. Если поблизости находятся несколько смартфонов с активированным Bluetooth, тогда скакалка SmartRope соединяется с расположенным наиболее близко. Для соединения с различными устройствами отключите Bluetooth на уже соединенном смартфоне. Затем соединитесь с желаемым устройством с помощью приложения SmartGym.

### **ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ–Перед тем как вы начнете прыгать на скакалке SmartRope**

Угол под которым вы держите ручки скакалки SmartRope определяет ваш угол обзора светодиодного экрана. **Важно, чтобы вы держали ручку с логотипом SmartRope (ручка с кнопкой включения) в ЛЕВОЙ руке.** Удерживая таким образом ручку, убедитесь, что кнопка питания смотрит вверх. Если светодиодный экран расположен слишком высоко или слишком низко от вашего поля зрения, просто отрегулируйте угол вашего захвата.

### **Зарядка скакалки Smart Rope**

Откройте Защитный колпачок. **Подсоедините ваш провод питания с микро разъемом USB** (должна заработать типичная зарядка смартфона) и подсоедините к источнику питания (розетке в стене, подключенный к питанию порт USB на вашем компьютере и т.д.) (Подзарядка : Красный светодиод/ Завершено : Зеленый светодиод)

### **Загрузка приложения SmartGym**

Приложение SmartGym поддерживает как iOS так и AndroidOS. Оно совместимо с iOS 7 и выше, Android JellyBean 4.1 и выше и может быть загружено бесплатно из магазина приложений AppStore и из GooglePlay.

### **Важные предупреждения о соблюдении техники безопасности.**

• Не дотрагивайтесь до скакалки SmartRope или до разъема электропитания влажными руками. Вас может ударить током..

\* Не сгибайте и не тяните шнур питания/вилку из электрической розетки. Это может привести к пожару или электрическому удару, что приведет к телесным повреждениям.

- Не используйте поврежденный шнур/вилку или шатающуюся розетку. Нестабильное соединение может привести к пожару или электрическому удару..

Использование скакалки SmartRope в местах с сильными радиоволнами – возле микрофона, большого двигателя, сильного магнитного материала, высоковольтного напряжения, линии электропередач и т.д. – может привести к поломке скакалки SmartRope под действием электромагнитных волн.

\* Если скакалка SmartRope повреждена, не используйте ее. Свяжитесь с сервисным центром по вопросу ремонта перед возобновлением использования продукта.

Если Вы заметили какие-либо необычные состояния работы скакалки SmartRope – странный запах, шум, дым и прочее – немедленно прекратите использовать скакалку SmartRope и свяжитесь с сервисным центром.

### **Важные инструкции по технике безопасности**

\* Используйте скакалку SmartRope в сухом месте. Любые жидкие вещества, включая воду и влажность, могут повредить детали и электрические схемы скакалки SmartRope.

- Хранение скакалки SmartRope на участке с магнитным полем или участке, подвергаемом влиянию магнитного поля, может привести к повреждению скакалки SmartRope и разрядке батарейки.

\* Если скакалка SmartRope излишне нагревается, отключите шнур питания и не используйте ее.

\* Не сгибайте и не перекручивайте скакалку SmartRope, так как это может привести к поломке внешних и/или внутренних деталей изделия.

- Не используйте и не храните скакалку SmartRope в месте с температурой, значительно ниже или значительно выше комнатной температуры.

\* Если скакалка SmartRope изменена или разобрана пользователем, гарантия аннулируется и более не дает основания для проведения бесплатного ремонта / технического обслуживания.

\* Использование скакалки SmartRope в целях, отличным от тех, для которых она предназначена, может привести к поломке изделия.

\* Использование сильнодействующих химических веществ или чистящих веществ для очистки скакалки SmartRope может привести к выцветанию или коррозии внешних частей скакалки SmartRope.

- Внесение изменений и неправильное обращение пользователя с операционной системой может привести к сбоям в работе скакалки SmartRope.

Внесение изменений и неправильное обращение пользователя с системными настройками и/или операционной системой скакалки SmartRope может привести к сбоям в работе или потере совместимости, аннулируя гарантию на изделие.

- Загрузка и установка пользователем программно-аппаратных средств не уполномоченного поставщика может привести к сбоям в работе скакалки SmartRope или потере совместимости, аннулируя гарантию на изделие.

## **Перезагрузка скакалки SmartRope.**

Откройте Защитный колпачок и нажмите на небольшое отверстие под Портом для зарядки с помощью маленького штыря или скобы.

## **Ограниченная гарантия (требуется подтверждение приобретения у уполномоченного продавца).**

Благодарим вас за приобретение изделия компании TangramFactory.

Данное изделие было произведено в соответствии со строгими стандартами гарантии качества и контроля качества компании

TangramFactory. Данная гарантия действует в течение 1 года с момента приобретения. В случае возникновения каких-либо

дефектов на изделии при нормальных условиях эксплуатации, вы можете обменять или вернуть изделие или отремонтировать

его бесплатно. В случае возникновения каких-либо проблем при нормальных условиях эксплуатации после окончания гарантийного периода, все виды ремонта и технического обслуживания предоставляются на платной основе.

## **Информация об изделии**

Изделие : скакалка SMARTROPE

Это электромагнитное устройство Класса В, предназначенное в первую очередь для домашнего использования. Оно может быть использовано в любом регионе и из-за возможности создания радиопомех, оно не может применяться в ситуациях, угрожающих личной безопасности.

### **Эксплуатационные характеристики**

Максимальное/ Минимальное напряжение : 4,07 В ~ 3,33 В

Основное напряжение : 3,7 В (обычное)

Скакалка Smart Rope является высокотехнологичным электронным устройством. Чрезмерное давление / неоднократные перегибы/ перегрузки на жестких, твердых участках могут привести к повреждению поверхности изделия или внутренних частей и сократить срок службы изделия. Диапазон охвата Bluetooth между скакалкой Smart Rope и смартфоном может отличаться из-за отличий характеристик смартфона и окружающих условий.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш интернет сайт

<http://tangramfactory.com>

E-mail : [Help@tangramfactory.com](mailto:Help@tangramfactory.com)

Разработано компанией Tangram, сделано в Кореи

Copyright 2015 Tangram Factory, Inc. Все права защищены.

Импортер: ООО «Дихаус». Адрес: Россия, 105066, Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, комната 10. Претензии принимаются по адресу: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1.

Страна-изготовитель: Республика Корея. Фирма изготовитель: Тэнгрэм Фэктори Инк., 2Ф, Галлерейя Форет 685-696 Сеонгсу-дон 1, Сеул, Республика Корея. Товар сертифицирован. Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-КР.АЛ16.В.77949. Действительна по 15.06.2020. Орган по сертификации ООО "Межрегиональный центр исследований и испытаний"

Срок службы 2 года. Срок гарантии 1 год с момента продажи. Условия гарантии: соблюдение условий использования. Условия использования: при температуре от +15°C до +35°C; беречь от влаги и механических воздействий. После использования утилизировать. Дата изготовления Май 2017 г.

