

Ambient

Охладитель для шампанского и вина



Руководство по эксплуатации

Важная информация по безопасности

- Прибор не является игрушкой.
- Приборы могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами без опыта и/или знаний о работе подобных приборов, только под присмотром или при условии прохождения инструктажа о безопасном использовании прибора и только при полном понимании возможных рисков.
- Данный прибор не может использоваться детьми. Прибор и его провод следует хранить вдали от детей младше восьми лет.
- Используйте прибор только с соответствующим сетевым адаптером.
- При повреждении адаптера его необходимо заменить. Замену адаптера может произвести производитель или отдел по работе с клиентами.
- Данный прибор предназначен для использования в домашних и аналогичных условиях.
- Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Прибор всегда следует отключать от сети, если его оставляют без присмотра, а также перед сборкой, разборкой и чисткой.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования, внутри помещения.

Перед использованием

Прибор можно использовать только по целевому назначению в соответствии с данным руководством по эксплуатации. Перед использованием прибора необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством, так как в нем содержатся инструкции по использованию, чистке и обслуживанию прибора. Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо убытки, вызванные несоблюдением инструкций, содержащихся в данном руководстве. Руководство следует хранить в надежном месте и передать его вместе с прибором последующим пользователям.

В процессе использования необходимо соблюдать меры предосторожности.

Технические данные

Напряжение сети:	220 – 240 В ~ 50–60 Гц
Расход энергии:	2,5 Ватт
Класс защиты:	III

Дополнительная информация по безопасности

- Сетевой адаптер можно подключать только к заземленным настенным розеткам, установленным в соответствии с применимыми нормами. Кабель питания и вилка должны быть сухими.
- Не разрешается протягивать или зажимать соединительный кабель над острыми краями. Нельзя оставлять кабель в свешенном состоянии. Кабель необходимо защищать от воздействия тепла и попадания масла.
- Удлинитель можно использовать, только если он находится в безупречном состоянии.
- Никогда не следует выдергивать сетевой адаптер из розетки мокрыми руками или держа за кабель питания.
- Запрещается размещать прибор на горячих поверхностях, например, на электрических конфорках или в аналогичных местах, а также использовать прибор рядом с открытым огнем, поскольку это может привести к расплавлению корпуса.
- Когда прибор не используется, сетевой адаптер следует отключить от розетки.
- Светодиодную вставку нельзя помещать в воду или мыть водой. Ее можно очищать только с помощью влажной тряпки.
- Следует немедленно остановить работу прибора и/или вытащить из розетки сетевой адаптер в следующих случаях:
 - повреждение прибора, кабеля питания или сетевого адаптера;
 - подозрение на неисправность прибора после его падения или какого-либо другого аналогичного происшествия.
 - прибор протекает.
- В таком случае прибор необходимо направить на ремонт.
- Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо повреждения, вызванные неправильным использованием, эксплуатацией или ремонтом прибора. В таких случаях также исключаются какие-либо претензии по гарантии.
- **Внимание:** заряжайте аккумуляторные батареи только при помощи переходника USB в комплекте поставки.
- **Примечание:** риск обморожения при прямом и продолжительном контакте охладителя с кожей.

Использование

Прибор для охлаждения шампанского и вина WMF AMBIENT подходит для охлаждения вина, шампанского и воды в бутылках диаметром до 92 мм.

Начало эксплуатации

Следует обратить внимание на то, что рядом с прибором нельзя располагать электропроводящие объекты. Также следует проверить, чтобы кабель нигде не перекручивался, это обеспечит бесперебойную работу функции WMF Easy Touch.

Охладитель

В комплект поставки прибора для охлаждения шампанского и вина WMF AMBIENT входит охладитель. Он должен быть охлажден в морозильнике при температуре -18°C в течение минимум четырех часов перед использованием в приборе для охлаждения шампанского и вина, чтобы достичь максимального уровня охлаждения.

USB-адаптер

В комплект поставки входит USB-адаптер для питания LED-подсветки или аккумуляторных батарей при использовании.

Батареи/Аккумуляторные батареи

Батареи/Аккумуляторные батареи не входят в комплект поставки.

Используйте батареи (AA) или аккумуляторные батареи.

Все батареи должны иметь одинаковую емкость. Желательно, чтобы все батареи были одного возраста.

ВНИМАНИЕ: не подсоединяйте USB-кабель, если используются неаккумуляторные батареи. Существует риск протечки батарей, что может привести к значительному ущербу для здоровья или травме.

Снятие/вставка верхнего кольца LED-подсветки

Верхнее кольцо LED-подсветки снимается для вынимания охладителя перед чисткой. При установке кольца LED-подсветки учитывайте, что оно может быть установлено только в одном положении. Треугольники на верхней части кольца подсветки и на корпусе прибора для охлаждения вина указывают место установки верхнего кольца LED-подсветки. При правильной установке кольца подсветки раздастся щелчок. Кольцо LED-подсветки работает только при правильной установке кольца.

Первое включение LED-подсветки

После того, как светящееся LED-кольцо и охладитель вставлены в прибор для охлаждения вина сверху, необходимо перевести переключатель ON/ OFF в нижней части прибора для охлаждения вина в положение 1, чтобы включить световой индикатор.

Он должен быть включен, чтобы LED-подсветка работала. После этого прикоснитесь к основанию корпуса из нержавеющей стали, чтобы включить подсветку прибора.

Данный прибор имеет декоративную LED-подсветку в верхней и нижней частях корпуса из нержавеющей стали.

Система подсветки с функцией индивидуального управления имеет три уровня яркости.

LED-подсветка может работать тремя способами:

- **Пример 1: прибор для охлаждения вина подключен к сети через USB-адаптер**
После перевода переключателя ON/OFF в положение I, включение LED-подсветки осуществляется при помощи функции Easy Touch в основании прибора:
 - 1-е касание: Яркость 10%
 - 2-е касание: Яркость 50%
 - 3-е касание: Яркость 100%
 - 4-е касание: выкл.
- **Пример 2: прибор для охлаждения вина подключен к сети через USB-адаптер, при этом вставлены аккумуляторные батареи**
Как в примере 1. Кроме того, LED-подсветка будет мигать зеленым в нижней части светового кольца (примерно каждые 2 секунды), указывая, что аккумуляторные батареи заряжены не полностью. Зеленая LED-подсветка отключится после полной зарядки аккумуляторных батарей.
- **Пример 3: используются только батареи/аккумуляторные батареи**
Если переключатель ON/OFF находится в положении I, зеленая LED-подсветка в нижней части кольца горит непрерывно. Это указывает на использование аккумуляторных батарей. При максимальном уровне яркости (100%), стандартные не аккумуляторные батареи будут работать около 4 часов.
Совет: снижение уровня яркости увеличит срок работы батарей и длительность подсветки.

Включение и включение подсветки WMF Ambient при помощи функции Easy Touch

- Функция WMF Easy Touch позволяет легко управлять LED-подсветкой.
- Прикоснитесь к основанию корпуса из нержавеющей стали, чтобы включить или выключить подсветку.

Дотрагиваясь до корпуса повторно, можно перебрать три уровня яркости подсветки и затем отключить ее.

1-е касание: Яркость 10%

2-е касание: Яркость 50%

3-е касание: Яркость 100%

4-е касание: выкл.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой необходимо отключить прибор от питания.

Вынуть из розетки вилку и вынуть кабель из корпуса из нержавеющей стали.

Ни при каких обстоятельствах нельзя погружать светодиодную вставку или сам корпус в воду.

По мере необходимости их внешнюю поверхность можно протереть влажной тряпкой.

Запрещается использовать абразивные чистящие средства.



RU



Прибор соответствует требованиям Директив ЕС 2014/35/EG, 2014/30/EG и 2009/125/EG.

По окончании срока службы данного прибора запрещается утилизировать его вместе с бытовыми отходами. Его следует сдать на вторичную переработку в приемный пункт электрических и электронных приборов. Материалы подлежат вторичной переработке согласно их маркировке. Сдавая приборы на вторичную переработку, переработку материалов или для других видов вторичного использования, вы делаете важный вклад в дело охраны окружающей среды. Узнайте в местной администрации, где находится ваш приемный пункт.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений.

**Официальный представитель,
импортер:**

ЗАО «Группа СЕБ-Восток»
125171, Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
8(495) 213-32-31
contact-ru@wmf.com