

Средство для первого запуска стиральных и посудомоечных машин S01

Описание:

Средство для первого запуска стиральных и посудомоечных машин

Подходит для всех типов стиральных и посудомоечных машин

- Удаляет заводские масла и загрязнения
- Продлевает срок службы вашей техники

Вес 100 г

Средство для первого запуска предназначено для удаления заводских масел и загрязнений различного происхождения с внутренней поверхности барабана, исключает возможность появления масляных пятен на вещах.

Способ применения:

Для стиральных машин: содержимое упаковки засыпать непосредственно в барабан стиральной машины. Включить программу стирки белья 60° (без предварительной стирки) и дать машине выполнить ее полностью.

Для посудомоечных машин: засыпать 1/2 пакета в контейнер для таблеток, вторую половину пакета высыпать на дно посудомоечной машины. Включить программу мытья посуды 50° (без предварительного замачивания) и дать машине выполнить ее полностью.

Артикул: S01

Страна производитель: Италия

Сертификат: Обязательной сертификации не подлежит