

Электроодеяла UFESA МТ-9325; МТ-9326.

1 - Переключатель температуры (2 уровня)	МТ-9325	160х110 см; 95 Вт - 230 В.
2 - Отсоединяемый кабель	МТ-9326	160х170 см; 2Х95 Вт - 230 В.

Внимательно прочитайте инструкцию. Сохраняйте ее до конца срока пользования прибором.

ВАЖНО:

- Одеяло следует включать в сеть только с напряжением, указанным на этикетке.
- Не приводите прибор в действие с не размотанным шнуром во избежание перегрева.
- При отключении из сети не дергайте за электрошнур, а также оставлять его свисающим.
- Избегайте попадания контрольного датчика под подушку или между простынями, когда одеяло включено.
- Одеяло нужно использовать только с тем датчиком, который приложен в комплекте.
- Не разрешайте самостоятельно пользоваться одеялом детям, пожилым людям и лицам, чувствительным к жаре.
- Долгое использование одеяла, включенного на максимальную позицию, может привести к ожогам.
- Не втыкайте в одеяла булавки и другие колюще-режущие предметы.
- Не заворачивайте в одеяло предметы (книги, сумки) или домашних животных.
- ТОЛЬКО РУЧНАЯ СТИРКА.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СОПРИКОСНОВЕНИЯ ВКЛЮЧЕННОГО ЭЛЕКТРОШНУРА И ОДЕЯЛА С ЖИДКОСТЯМИ.
- Перед включением удостоверьтесь, что одеяло достаточно сухое.
- Не трогайте включенное одеяло мокрыми или сырыми руками.
- Не оставляйте одеяло под прямыми солнечными лучами и дождем.
- Отключайте одеяло из розетки при длительном не использовании. Хранить в сухом месте. При хранении не кладите на одеяло тяжелые предметы.
- Используйте только как верхнее одеяло.
- Это одеяло не предназначено для использования в больницах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Расстелите одеяло. Положите его поверх простыни и убедитесь в отсутствии складок.
2. Подключение. Данное одеяло имеет отстегивающийся провод. Чтобы соединить одеяло с проводом, вставьте шнур в специальное соединение на одеяле. Чтобы разъединить провод с одеялом, нажмите одновременно на фиксаторы на одеяле и шнуре и потяните.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

Одеяло имеет переключатель с 4-мя режимами:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 0 - отключен | 2 - максимальный нагрев |
| 1 - минимальный нагрев | 0 - отключен |

Удостоверьтесь, что выключатель установлен в положение «0», а провод подключен к розетке. Чтобы ваша постель нагрелась заблаговременно, рекомендуется установить регулятор на позицию «2» (макс. нагрев) и подождать 1 час. По прошествии этого времени рекомендуется выключить одеяло совсем или переключить в положение «1» (мин. нагрев). Не засыпайте на одеяле, включенным на максимальный нагрев (положение «2»).

СТИРКА

Это одеяло может быть постирано только вручную в соответствии со следующими инструкциями:

- 1) Выключите одеяло из розетки. Разъедините его с проводом.
- 2) Используйте мягкое мыло и теплую воду (макс. 40 С). Замочите минут на 15.
- 3) Прополощите в холодной воде, не отжимайте. Хорошенько встряхните.
- 4) Чтобы высушить одеяло разложите его. Просыхание может занять 2-3 дня.

Мы рекомендуем стирать одеяло только в случае острой необходимости. **Не используйте для чистки одеяла химические средства или растворители.** Использование этих средств может привести к повреждению, находящихся внутри проводов.

РЕМОНТ

Данное одеяло имеет систему защиты от перегрева TOTAL CONTROL.

В случае возникновения неполадок обращайтесь в только специализированную ремонтную мастерскую.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после окончания производства данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности ремонта и технического обслуживания.
Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока его эксплуатации.



Сертификат № РОСС ES.АЯ46.В13472

Протокол испытаний ИЛЭ СЦ "ПРОДЭКС" № 1733 от 15.10.01, № 1733-Э от 15.10.01, № 1102 от 19.05.00, № 1102-Э от 19.05.00, № 535 от 20.11.98, №535-Э от 20.11.98, №78 от 07.05.97, №78-Э от 07.05.97

Гигиеническое заключение № 77.01.06.346.П.06856.03.2 от 14.02.02 ЦГСЭН в г. Москве

Действителен до 15.10.2004 г.