Espreso kávovary s čistiacim programom
Postupujte podľa pokynov pre čistiaci program v návode na používanie kávovaru.

Espreso kávovary s priestorom na predmletú kávu
1 Pod výpust položte šálku. Do nádoby nalejte čerstvú vodu.
2 Do priestoru na predmletú kávu vložte tabletu na odstránenie kávovej mastnoty a vyberte funkciu predmletej kávy.
3 Nepridávajte predmletú kávu. Stlačením tlačidla espresso/káva spustite cyklus varenia. Po uvarení polovičnej šálky vody vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
4 Roztok na odstránenie kávovej mastnoty nechajte pôsobiť aspoň 15 minút.
5 Zástrčku opäť zasuňte do elektrickej zásuvky a zariadenie zapnite, aby sa dokončil cyklus varenia. Vyprázdnite šálku.
6 Otvorte servisné dvierka. Odpojte varnú zostavu a dôkladne ju opláchnite pod tečúcou vodou.
7 Znova vložte varnú zostavu a pod výpust kávy položte šálku.
8 Vyberte funkciu predmletej kávy. Nepridávajte predmletú kávu. Stlačením tlačidla espresso spustite cyklus varenia. Zopakujte to dvakrát. Vyprázdnite šálku.
9 Ak chcete vyčistiť podnos na odkvapkávanie, vyberte ho zo zariadenia. Do podnosu na odkvapkávanie vložte tabletu na odstránenie kávovej mastnoty a do dvoch tretín objemu ho naplňte horúcou vodou. Roztok na odstránenie kávovej mastnoty nechajte pôsobiť aspoň 30 minút. Potom podnos na odkvapkávanie dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.

Teraz je zariadenie čisté a opäť pripravené na používanie.

Espreso kávovary bez priestoru na predmletú kávu
1 Varnú zostavu vyberte zo zariadenia.
2 Vložte tabletu na odstránenie kávovej mastnoty do šálky a šálku naplňte horúcou vodou. Počkajte, kým sa tableta úplne nerozpustí.
3 Roztokom na odstránenie kávovej mastnoty vyčistite filtre a dávkovací kanálik varnej zostavy. V prípade potreby použite malú špongiu alebo kefku.
4 Roztok na odstránenie kávovej mastnoty nechajte pôsobiť aspoň 15 minút.
5 Varnú zostavu dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou a potom ju znova založte.
6 Ak chcete vyčistiť podnos na odkvapkávanie, vyberte ho zo zariadenia. Do podnosu na odkvapkávanie vložte tabletu na odstránenie kávovej mastnoty a do dvoch tretín objemu ho naplňte horúcou vodou. Roztok na odstránenie kávovej mastnoty nechajte pôsobiť aspoň 30 minút. Potom podnos na odkvapkávanie dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.

Teraz je zariadenie čisté a opäť pripravené na používanie.

Kávovary s nosičom filtra
1 Vypnite zariadenie a nechajte ho vychladnúť.
2 Nosič filtra vyberte zo zariadenia. Z nosiča filtra vytiahnite filter.
3 Tabletu na odstránenie kávovej mastnoty vložte do zásobníka a naplňte ho horúcou vodou.
4 Nosič filtra vložte do roztoku na odstránenie kávovej mastnoty. Roztok nechajte pôsobiť aspoň 30 minút.
5 Vyberte nosič filtra zo zásobníka a dôkladne ho opláchnite pod tečúcou vodou.
6 Vložte filter do nosiča filtra a vráťte nosič filtra späť do zariadenia.
7 Pod výpust položte šálku a uvarte jednu šálku bez vloženia zomletej kávy do filtra. Vyprázdnite šálku.

Teraz je zariadenie čisté a opäť pripravené na používanie.

SRPSKI

Uputstva za korišćenje
Čestitamo na kupovini naših tableta za uklanjač masnoće od kafe vrhunskog kvaliteta. Redovno odmašćivanje bloka za kuvanje obezbeđuje izvanredan kvalitet kafe i savršen tok do šolje. Pomoću ovih tableta možete da uklonite masnoću sa bloka za kuvanje vašeg aparata za espreso kafu, sa filtera sistema za kapljanje ili sa držača filtera vašeg aparata za espreso kafu. Da biste omogućili neometani rad vašeg aparata duži vremenski period, savetujemo vam da ga čistite pomoću tableta za uklanjač masnoće od kafe jednom mesečno.

Napomena: Tablete za uklanjač masnoće od kafe ne uklanjaju kamenac sa aparata. Da biste uklonili kamenac sa aparata, koristite sredstvo za čišćenje kamenca koje se preporučuje u korisničkom priručniku za vaš aparat.

Aparati za espreso kafu sa programom čišćenja
Sledite uputstva za program čišćenja koja su navedena u korisničkom priručniku aparata.

Aparati za espreso kafu sa odeljkom za prethodno samlevenu kafu
1 Stavite šolju ispod grlića za kafu. Napunite posudu za vodu svežom čistom vodom
2 Stavite tabletu za uklanjač masnoće od kafe u odeljak za prethodno samlevenu kafu i izaberite funkciju za prethodno samlevenu kafu.
3 Nemojte da dodajete prethodno samlevenu kafu. Pritisnite dugme za espreso kafu/samlevenu kafu da biste pokrenuli ciklus kuvanja. Nakon što se skuva pola šolje vode, isključite aparat i izvucite utikač iz zidne utičnice.
4 Ostavite da rastvor za uklanjač masnoće od kafe deluje najmanje 15 minuta.
5 Ponovo priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu i uključite aparat da biste dovršili ciklus kuvanja. Ispraznite šolju.
6 Otvorite vratanca za servis. Skinite blok za kuvanje i temeljno ga isperite pod mlazom vode sa česme.
7 Vratite blok za kuvanje i stavite šolju ispod grlića za kafu.
8 Izaberite funkciju za prethodno samlevenu kafu. Nemojte da dodajete prethodno samlevenu kafu. Pritisnite dugme za espreso kafu da biste pokrenuli ciklus kuvanja. Dvaput ponovite ovo. Ispraznite šolju.
9 Da biste očistili posudu za sakupljanje tečnosti, izvadite je iz aparata. Stavite tabletu za uklanjač masnoće od kafe u posudu za sakupljanje tečnosti i napunite je vrelom vodom do dve trećine njenog kapaciteta. Ostavite da rastvor za uklanjač masnoće od kafe deluje najmanje 30 minuta. Zatim temeljno isperite posudu za sakupljanje tečnosti pod mlazom vode sa česme.

Sada je vaš aparat čist i spreman za ponovno korišćenje.

Aparati za espreso kafu bez odeljka za samlevenu kafu
1 Uklonite blok za kuvanje iz aparata.
2 Stavite tabletu za uklanjač masnoće od kafe u šolju i napunite šolju vrelom vodom. Sačekajte da se tableta u potpunosti rastvori.
3 Očistite filtere i kanal za ispuštanje bloka za kuvanje pomoću rastvora za uklanjač masnoće od kafe. Ako je to potrebno, koristite mali sunđer ili malu četku.
4 Ostavite da rastvor za uklanjač masnoće od kafe deluje najmanje 15 minuta.
5 Temeljno isperite blok za kuvanje pod mlazom vode sa česme i vratite ga.
6 Da biste očistili posudu za sakupljanje tečnosti, izvadite je iz aparata. Stavite tabletu za uklanjač masnoće od kafe u posudu za sakupljanje tečnosti i napunite je vrelom vodom do dve trećine njenog kapaciteta. Ostavite da rastvor za uklanjač masnoće od kafe deluje najmanje 30 minuta. Zatim temeljno isperite posudu za sakupljanje tečnosti pod mlazom vode sa česme.

Sada je vaš aparat čist i spreman za ponovno korišćenje.

Aparati za kafu sa držačem filtera
1 Isključite aparat i ostavite ga da se ohladi.
2 Izvadite držač filtera iz aparata. Izvadite filter iz držača.
3 Stavite tabletu za uklanjač masnoće od kafe u posudu i napunite je vrelom vodom.
4 Stavite držač filtera u rastvor za uklanjač masnoće od kafe. Ostavite da rastvor deluje najmanje 30 minuta.
5 Izvadite držač filtera iz posude i temeljno ga isperite pod mlazom sveže vode sa česme.
6 Stavite filter u držač filtera i ponovo sklopite držač filtera i aparat.
7 Stavite šolju ispod grlića i skuvajte jednu šolju ne stavljajući samlevenu kafu u filter. Ispraznite šolju.

Sada je vaš aparat čist i spreman za ponovno korišćenje.

БЪЛГАРСКИ

Инструкции за употреба
Поздравления за закупуването на нашите първокачествени таблетки за премахване на масло от кафе. Редовното обезмасляване на блока за приготвяне на кафе осигурява изключително високо качество на кафето и идеалното му наливане в чашата. С тези таблетки можете да премахнете мазнината от блока за приготвяне, филтъра или държача на филтъра на машината за еспресо. За да осигурите дълготрайно правилно функциониране на машината, ви съветваме да я почиствате с таблетка за премахване на масло от кафе веднъж месечно.

Забележка: Таблетките за премахване на масло от кафе не отстраняват накипа от машината. За отстраняване на накипа използвайте препарата за премахване на накип, препоръчан в ръководството за потребителя на машината.

Машини за еспресо с програма за почистване
Следвайте инструкциите на програмата за почистване в потребителското ръководство на машината.

Машини за еспресо с отделение за предварително смляно кафе
1 Поставете чаша под чучура за кафе. Напълнете водния резервоар с прясна вода.
2 Поставете таблетка за премахване на масло от кафе в отделението за предварително смляно кафе и изберете функцията за предварително смляно кафе.
3 Не добавяйте предварително смляно кафе. Натиснете бутона за еспресо/кафе, за да стартирате цикъла на приготвяне. Когато се приготви половин чаша вода, изключете машината и извадете щепсела й от контакта.
4 Оставете разтвора за премахване на масло от кафе да действа поне 15 минути.
5 Включете отново щепсела в електрически контакт и включете машината, за да завършите цикъла на приготвяне. Изпразнете чашата.
6 Отворете сервизната вратичка. Извадете блока за приготвяне и го изплакнете обилно на чешмата.
7 Върнете на място блока за приготвяне и поставете чаша под чучура за кафе.
8 Изберете функцията за предварително смляно кафе. Не добавяйте предварително смляно кафе. Натиснете бутона за еспресо, за да стартирате цикъла на приготвяне. Повторете тази процедура два пъти. Изпразнете чашата.
9 За да почистите тавичката за отцеждане, я извадете от машината. Поставете таблетка за премахване на масло от кафе в тавичката за отцеждане и я напълнете с гореща вода до две трети от вместимостта й. Оставете разтвора за премахване на масло от кафе да действа поне 30 минути. След това изплакнете тавичката за отцеждане обилно на чешмата.

Машината вече е чиста и отново е готова за използване.

Кафемашини с държач на филтъра
1 Изключете машината и я оставете да изстине.
2 Извадете държача на филтъра от машината. Извадете филтъра от държача.
3 Поставете таблетка за премахване на масло от кафе в съд и го напълнете с гореща вода.
4 Поставете държача на филтъра в разтвора за премахване на масло от кафе. Оставете разтвора да действа поне 30 минути.
5 Извадете държача на филтъра от съда и го изплакнете обилно с прясна вода на чешмата.
6 Поставете филтъра в държача и монтирайте държача на място в машината.
7 Поставете чаша под чучура и пригответе една чаша, без да слагате мляно кафе във филтъра. Изпразнете чашата.

Машината вече е чиста и отново е готова за използване.

РУССКИЙ

Инструкции по эксплуатации
Поздравляем с приобретением высококачественных таблеток для удаления кофейного масла. Регулярная очистка варочной группы от жира обеспечивает выдающийся вкус кофе и идеальное вытекание напитка в чашку. С помощью этих таблеток вы сможете удалять жир с варочной группы эспрессо-кофемашины, капельного фильтра или держателя фильтра кофемашины. Для обеспечения оптимальной работы прибора в течение долгого времени рекомендуется выполнять очистку с помощью таблеток для удаления кофейного масла раз в месяц.

Примечание. Таблетки для удаления кофейного масла не удаляют накипь. Чтобы очистить кофемашину от накипи, используйте средство для очистки от накипи, рекомендованное в руководстве пользователя кофемашины.

Эспрессо-кофемашины с программой очистки
Инструкции по выполнению программы очистки см. в руководстве пользователя кофемашины.

Эспрессо-кофемашины с отделением для предварительно молотого кофе
1 Поставьте чашку под носик выхода кофе. Заполните резервуар свежей водой.
2 Положите таблетку для удаления кофейного масла в отделение для предварительно молотого кофе и выберите режим приготовления предварительно молотого кофе.
3 Не добавляйте предварительно молотый кофе. Нажмите кнопку приготовления „Эспрессо/Кофе" (Espresso/Coffee), чтобы начать процесс приготовления. Когда чашка будет наполнена водой наполовину, выключите кофемашину и отключите ее от электросети.
4 Оставьте раствор для удаления кофейного масла в системе не менее чем на 15 минут.
5 Вставьте вилку в розетку электросети. Включите кофемашину и завершите цикл приготовления кофе. Очистите чашку.
6 Откройте эксплуатационную крышку. Извлеките варочную группу и тщательно промойте ее под струей воды.
7 Установите варочную группу на место и поставьте чашку под носик выхода кофе.
8 Выберите режим приготовления предварительно молотого кофе. Не добавляйте предварительно молотый кофе. Нажмите кнопку приготовления „Эспрессо" (Espresso), чтобы начать процесс приготовления. Повторите эту операцию дважды. Очистите чашку.
9 Чтобы очистить поддон для капель, извлеките его из кофемашины. Положите таблетку для удаления кофейного масла в поддон для капель и наполните его горячей водой на две трети. Оставьте раствор для удаления кофейного масла в системе не менее чем на 30 минут. Затем тщательно промойте поддон для капель под струей воды.

Теперь кофемашина чистая и готова к работе.

Эспрессо-кофемашины без отделения для молотого кофе
1 Извлеките варочную группу их кофемашины.
2 Положите таблетку для удаления кофейного масла в чашку и наполните ее горячей водой. Дайте таблетке полностью раствориться.
3 Очистите фильтры и канал подачи варочной группы с использованием раствора для удаления кофейного масла. При необходимости используйте небольшую губку или щеточку.
4 Оставьте раствор для удаления кофейного масла в системе не менее чем на 15 минут.
5 Тщательно промойте варочную группу под струей воды и установите ее на место.
6 Чтобы очистить поддон для капель, извлеките его из кофемашины. Положите таблетку для удаления кофейного масла в поддон для капель и наполните его горячей водой на две трети. Оставьте раствор для удаления кофейного масла в системе не менее чем на 30 минут. Затем тщательно промойте поддон для капель под струей воды.

Теперь кофемашина чистая и готова к работе.

Кофемашины с держателем фильтра
1 Выключите кофемашину и дайте ей остыть.
2 Извлеките держатель фильтра из кофемашины. Извлеките фильтр из держателя.
3 Положите таблетку для удаления кофейного масла в емкость и наполните ее горячей водой.
4 Поместите держатель фильтра в раствор для удаления кофейного масла. Оставьте держатель фильтра в емкости не менее чем на 30 минут, чтобы на него подействовал раствор.
5 Извлеките держатель фильтра из емкости и тщательно промойте его под струей водопроводной воды.
6 Поместите фильтр в держатель и снова установите держатель в кофемашину.
7 Поставьте чашку под носик и начните цикл приготовления одной чашки кофе, не добавляя в фильтр молотый кофе. Очистите чашку.

Теперь кофемашина чистая и готова к работе.

ҚАЗАҚША

Пайдалану нұсқаулары
Жоғары сапалы кофе майын кетіргіш таблеткаларын сатып алуыңызбен құттықтаймыз. Қайнату құралын жүйелі түрде майдан тазалау кофенің жоғары сапасын және шыныға жақсы ағылуын қамтамасыз етеді. Осы таблеткалармен эспрессо машинасының қайнату құралынан немесе эспрессо машинасының тамшы сүзгісінен немесе сүзгі ұстағышынан майды жоюға болады. Машинаның ұзақ уақыт дұрыс жұмысын қамтамасыз ету үшін кофе майын кетіргіш таблеткасымен айына бір рет тазалауды ұсынамыз.

Ескерту: Кофе майын кетіргіш таблеткаларын машина қағын кетірмейді. Машина қағын кетіру үшін машинаның пайдаланушы нұсқаулығында ұсынылатын қақ кетіргішті пайдаланыңыз.

Тазалау бағдарламасы бар эспрессо машиналары
Машинаның пайдаланушы нұсқаулығындағы тазалау бағдарламасы нұсқауларын орындаңыз.

Алдын ала ұнтақталған кофе бөлімінен тұратын эспрессо машиналары
1 Кофе шүмегі астына шыны қойыңыз. Суға арналған сыйымдылықты суық, тың сумен толтырыңыз.
2 Кофе майын кетіргіш таблеткасын алдын ала ұнтақталған кофе бөліміне салып, алдын ала ұнтақталған кофе функциясын таңдаңыз.
3 Алдын ала ұнтақталған кофе қоспаңыз. Қайнату циклін бастау үшін эспрессо/кофе түймесін басыңыз. Жарты шыны су қайнаған кезде машинаны өшіріп, розеткасын ажыратыңыз.
4 Кофе майын кетіргіш ерітіндісі жұмысының кемінде 15 минут жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз.
5 Ток тығынын қабырға розеткасына кері салып, қайнату циклін аяқтау үшін машинаны қосыңыз. Шыныны босатыңыз.
6 Қызмет көрсету есігін ашыңыз. Қайнату құралын алып, ағын су астында дұрыстап шайыңыз.
7 Қайнату құралын қайта салып, шыныны кофе шүмегі астына қойыңыз.
8 Алдын ала ұнтақталған кофе функциясын таңдаңыз. Алдын ала ұнтақталған кофе қоспаңыз. Қайнату циклін бастау үшін эспрессо түймесін басыңыз. Осыны екі рет қайталаңыз. Шыныны босатыңыз.
9 Тамшы науасын тазалау үшін машинадан алыңыз. Кофе майын кетіргіш таблеткасын тамшы науасына салып, сыйымдылықтың екіден үшіне дейін ыстық сумен толтырыңыз. Кофе майын кетіргіш ерітіндісі жұмысының кемінде 30 минут жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз. Одан кейін тамшы науасын ағын сумен дұрыстап шайыңыз.

Енді машина таза әрі қайта пайдалануға дайын.

Алдын ала ұнтақталған кофе бөлімінсіз тұратын эспрессо машиналары
1 Қайнату құралын машинадан шығарып алыңыз.
2 Шыныға кофе майын кетіргіш таблеткасын салып, шыныны ыстық сумен толтырыңыз. Таблетка толығымен ерігенше күтіңіз.
3 Кофе майын кетіргіш ерітіндісімен қайнату құралының тамызу арнасын және сүзгілерін тазалаңыз. Қажет болғанда кішкентай губка немесе кішкентай щетка пайдаланыңыз.
4 Кофе майын кетіргіш ерітіндісі жұмысының кемінде 15 минут жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз.
5 Қайнату құралын ағын суды дұрыстап шайып қайта салыңыз.
6 Тамшы науасын тазалау үшін машинадан алыңыз. Кофе майын кетіргіш таблеткасын тамшы науасына салып, сыйымдылықтың екіден үшіне дейін ыстық сумен толтырыңыз. Кофе майын кетіргіш ерітіндісі жұмысының кемінде 30 минут жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз. Одан кейін тамшы науасын ағын сумен дұрыстап шайыңыз.

Енді машина таза әрі қайта пайдалануға дайын.

Сүзгі ұстағышынан тұратын кофе машиналары
1 Машинаны өшіріп суытыңыз.
2 Машинаның сүзгі ұстағышын алыңыз. Ұстағыштан сүзгіні алыңыз.
3 Контейнерге кофе майын кетіргіш таблеткасын салып, ыстық сумен толтырыңыз.
4 Сүзгі ұстағышты кофе майын кетіргіш ерітіндіге қосыңыз. Ерітіндінің кемінде 30 минут қолданысына мүмкіндік беріңіз.
5 Сүзгі ұстағышты контейнерден алып, таза ағын су астында жақсылап шайыңыз.
6 Сүзгіні сүзгі ұстағышқа салып, сүзгі ұстағышын кері машинаға қайта бекітіңіз.
7 Шүмек астына шыныны қойып, сүзгіге ұнтақталған кофе салмай бір шыныны қайнатыңыз. Шыныны босатыңыз.

Енді машина таза әрі қайта пайдалануға дайын.

LIETUVIŠKAI

Naudojimo instrukcijos
Sveikiname nusipirkus mūsų aukščiausios kokybės kavos aliejaus šalinimo tabletes. Reguliariai šalinant riebalus iš jūsų virimo grupės užtikrinama išskirtinė kavos kokybė ir puikus srautas į jūsų puoduką. Naudodamiesi šiomis tabletėmis galite pašalinti riebalus iš jūsų espreso mašinos virimo grupės, lašėjimo filtro ar filtro laikiklio. Siekiant užtikrinti, kad jūsų mašina ilgai veiks tinkamai, patariame valyti ją kavos aliejaus šalinimo tablete kartą per mėnesį.

Pastaba. Kavos aliejaus šalinimo tabletės nepašalina iš mašinos nuovirų. Norėdami iš mašinos pašalinti nuoviras, naudokite jūsų mašinos naudotojo vadove rekomenduojamą priemonę nuoviroms šalinti.

Espreso mašinos su valymo programa
Laikykitės valymo programos instrukcijų, pateikiamų mašinos naudotojo vadove.

Espreso mašinos su iš anksto sumaltos kavos talpykla
1 Padėkite puoduką po kavos snapeliu. Vandens baką pripildykite šviežio vandens.
2 Įdėkite kavos aliejaus šalinimo tabletę į iš anksto sumaltos kavos talpyklą ir pasirinkite iš anksto sumaltos kavos funkciją.
3 Nedėkite maltos kavos. Paspauskite espreso / kavos mygtuką, kad pradėtumėte virimo ciklą. Kai pusė puoduko vandens išvirta, išjunkite ir atjunkite mašiną.
4 Leiskite kavos aliejaus šalinimo tirpalui veikti mažiausiai 15 minučių.
5 Įkiškite maitinimo kištuką atgal į sieninį elektros lizdą ir įjunkite mašiną, kad būtų baigtas virimo ciklas. Ištuštinkite puoduką.
6 Atidarykite priežiūros dureles. Nuimkite virimo grupę ir kruopščiai išskalaukite po vandentiekio čiaupu.
7 Vėl įdėkite virimo grupę ir padėkite puoduką po kavos snapeliu.
8 Pasirinkite iš anksto sumaltos kavos funkciją. Nedėkite maltos kavos. Paspauskite espreso mygtuką, kad pradėtumėte virimo ciklą. Pakartokite tai du kartus. Ištuštinkite puoduką.
9 Norėdami išvalyti nuvarvėjimo padėklą išimkite jį iš mašinos. Įdėkite kavos aliejaus šalinimo tabletę į nuvarvėjimo padėklą ir pripilkite du trečdalius jo tūrio karšto vandens. Leiskite kavos aliejaus šalinimo tirpalui veikti mažiausiai 30 minučių. Paskui kruopščiai išskalaukite nuvarvėjimo padėklą po vandentiekio čiaupu.

Dabar jūsų mašina yra švari ir vėl paruošta naudoti.

Espreso mašinos be iš anksto sumaltos kavos talpyklos
1 Nuimkite virimo grupę nuo mašinos.
2 Įdėkite kavos aliejaus šalinimo tabletę į puoduką ir pripilkite puoduką karšto vandens. Palaukite kol tabletė visiškai ištirps.
3 Išvalykite filtrus ir virimo grupės išpylimo kanalą kavos aliejaus šalinimo tirpalu. Jei reikia, panaudokite kempinėlę arba šepetuką.
4 Leiskite kavos aliejaus šalinimo tirpalui veikti mažiausiai 15 minučių.
5 Kruopščiai išskalaukite virimo grupę po vandentiekio čiaupu ir vėl ją įdėkite.
6 Norėdami išvalyti nuvarvėjimo padėklą išimkite jį iš mašinos. Įdėkite kavos aliejaus šalinimo tabletę į nuvarvėjimo padėklą ir pripilkite du trečdalius jo tūrio karšto vandens. Leiskite kavos aliejaus šalinimo tirpalui veikti mažiausiai 30 minučių. Paskui kruopščiai išskalaukite nuvarvėjimo padėklą po vandentiekio čiaupu.

Dabar jūsų mašina yra švari ir vėl paruošta naudoti.

Kavos mašinos su filtro laikikliu
1 Išjunkite mašiną ir leiskite jai atvėsti.
2 Iš mašinos išimkite filtro laikiklį. Išimkite filtrą iš laikiklio.
3 Įdėkite kavos aliejaus šalinimo tabletę į talpyklą ir pripilkite ją karšto vandens.
4 Įdėkite filtro laikiklį į kavos aliejaus šalinimo tirpalą. Leiskite tirpalui veikti mažiausiai 30 minučių.
5 Išimkite filtro laikiklį iš talpyklos ir kruopščiai skalaukite šviežiu vandeniu po vandentiekio čiaupu.
6 Įdėkite filtrą į filtro laikiklį ir vėl surinkite filtro laikiklį mašinoje.
7 Padėkite puoduką po snapeliu ir išvirkite vieną puoduką, nedėdami maltos kavos į filtrą. Ištuštinkite puoduką.

Dabar jūsų mašina yra švari ir vėl paruošta naudoti.

CA6704

PHILIPS

>75% recycled paper
> 75% papier recyclé

4219.460.3999.1

www.philips.com