ELECOM

СУМКА, ПОРТФЕЛЬ, ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЕРЕНОСНОЙ ЦИФРОВОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ; КОВРИК ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ МЫШИ
(НЕЙЛОН, ПОЛИЭСТЕР, КОЖА, ВИНИЛ)

Инструкция по уходу

Благодарим Вас за приобретение продукции компании ELECOM.
Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь со следующей инструкцией.

Уход за изделием

Сумки/чехлы/коврики ELECOM (нейлон, полиэстер, кожезаменитель, винил) производятся из полиэфирных волокон. Микроволокновые ткани настолько плотные, что непроницаемы для ветра и дождя, и поэтому не впитывают влагу. Внутри Изделия из микроволокновой ткани внутри всегда остаются сухими. Микроволокновые ткани мягкие, легкие, прочные и не требующие особого обращения. Хорошо держат форму при нагревании. Мало мнутся. Не поражаются молью. При возникновении загрязнений чистите губкой или щеткой с мягкой щетиной легкими движениями. Внимание! Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими сильные химикаты, а также растворители на основе нефтепродуктов. Не трите материал слишком сильно, чтобы не повредить текстуру.