

ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА (NUMPAD)

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение цифровой клавиатуры (NumPad) ELECOM. Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь со следующей инструкцией.

Подготовка к работе

1. Подключите цифровую клавиатуру к порту USB. При подключении устройства к порту USB помните, что интерфейс USB не поддерживается операционными системами WINDOWS 95 и ниже.
2. Убедитесь в корректной работе устройства.
3. Если в комплект поставки входит диск с дополнительным программным обеспечением установите его для расширения функциональных возможностей.

Установка драйвера и программного обеспечения цифровой клавиатуры

При установке драйвера и программного обеспечения для цифровой клавиатуры рекомендуется удаление драйверов ранее использовавшихся подобных устройств.

При подключении цифровой клавиатуры открывается диалоговое окно "Подключение нового оборудования".

Для установки драйверов:

1. Установите флажок "Произвести поиск наилучшего драйвера для данного устройства", нажмите "Далее".
2. В следующем окне укажите путь, по которому следует искать драйвер и нажмите "Далее".
3. Система обнаружит драйвер и предложит его установить. Нажмите "Далее" для запуска процедуры установки.

Эксплуатация

Для корректной работы цифровой клавиатуры необходимо периодически чистить ее рабочую поверхность от пыли и загрязнений. Берегите изделие от воздействия влаги, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

Не вскрывайте изделие. Цифровая клавиатура не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.

По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу.

Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в эксплуатации, не кладите сверху тяжелые предметы, не бросайте. При перевозке храните изделие в упаковке.

Внимание! Длительная работа за компьютером может повлечь за собой серьезные последствия, выраженные в заболеваниях позвоночника, локтевых суставов, запястий и пальцев. Поэтому постарайтесь следовать нашим советам:

1. Делайте частые перерывы в работе.
2. Избегайте однообразной работы. По возможности, работайте попеременно двумя руками.
3. Не напрягайте предплечья при работе, держите руки расслабленными. Для наибольшего комфорта Вы можете использовать специальные коврики ELECOM, обеспечивающие минимальную нагрузку на плечи и запястья при работе.
4. Периодически разминайте пальцы и запястье руки
5. При болях, онемении и покалывании в запястьях и пальцах обращайтесь к врачу.