



Серия **NetScroll+** 



Руководство для пользователя




Установка аппаратного обеспечения

Подсоединение NetScroll+ Eye к компьютеру

Примечание. Перед присоединением или отсоединением мыши обязательно выключите компьютер, если только не используется устройство USB в Win98..

1. В модели с PS/2 мышь можно присоединить к порту PS/2.

Присоединение к порту PS/2



Присоединение к порту USB



Подсоединение USB к порту с 6 контактами



2. В модели с USB присоедините мышь к порту USB компьютера.
3. В модели с USB и PS/2 нужно использовать переходник PS/2 с 6 контактами.
4. Включите компьютер.

Внимание. Не пользуйтесь NetScroll+ Eye на поверхности стола из стекла, на зеркальной поверхности, поверхности из железа или черного бархата. Поверхность должна также быть плоской, иначе могут легко возникать ошибки оптического датчика.

Инсталляция программного обеспечения

Инсталляция программного обеспечения MouseMate98


Для Windows 95, 98 и NT

1. Вставьте в дисковод A или B дискету с программным обеспечением MouseMate98- NetScroll+ Eye.
2. Откройте меню "Start" (нажмите на клавиатуре клавиши Ctrl+Esc) и выберите в нем "Run".
3. Набейте в окне с командной строкой A:SETUP (или B:SETUP) и нажмите клавишу "OK".
4. Следуйте выводимым на экран инструкциям, и после завершения инсталляции перезапустите компьютер.

Заводские установки

Magic-Roller

Нажмите "Magic-Roller" для прокрутки в Интернете и документов в Windows.



Левая кнопка	Обеспечивает обычные функции мыши, включая щелчок, двойной щелчок и щелчок с перемещением.
Правая кнопка	Этой кнопке можно присвоить в дополнение к функциям легкого перехода, автоматического панорамирования, масштабирования и т.п. часто используемые функции клавиатуры и мыши.
Кнопка валика	Этой кнопке можно присвоить в дополнение к функциям легкого перехода, автоматического панорамирования, масштабирования и т.п. часто используемые функции клавиатуры и мыши.

Особенности программного обеспечения MouseMate 98-NetScroll+ Eye



Скорость просмотра

При прокрутке в Интернете или документов в Windows можно регулировать скорость просмотра. Чем больше скорость, тем быстрее прокручиваются документы в Windows.



Направление просмотра

При смещении "Magic-Roller" вперед просмотр будет происходить по направлению к началу документа. При смещении ее в противоположном направлении документ будет прокручиваться обратно.



Поиск клавиши

Автоматически устанавливает курсор на клавишу по умолчанию, обычно на клавишу ОК, при появлении на экране диалогового окна.



След

Этот вариант облегчает поиск курсора при использовании жидкокристаллического дисплея. Этот вариант можно использовать только, если монитор поддерживает такую функцию.



Петля

При перемещении курсора в верхнюю (или нижнюю) часть экрана курсор автоматически сдвигается в нижнюю (или верхнюю) часть экрана.



Скорость мыши

Эта функция позволяет регулировать скорость смещения стрелки по экрану.



Скорость двойного щелчка

Эта функция позволяет устанавливать скорость двойного щелчка мыши.




Перестановка левой и правой кнопки

Этот вариант позволяет NetScroll+ работать с правой кнопкой мыши как первичной кнопкой.

Папки указателей	Это позволяет менять форму курсора.
Режим Office 97	Поддерживает только Microsoft Office 97 вместе с некоторыми новыми приложениями. Сюда включаются возможности изменения масштаба, прокрутки и автоматической прокрутки. Этот режим совпадает с IntelliMouse Microsoft.
Режим Genius	Поддерживает все приложения с использованием линейек прокрутки, включая Office 97 с функциями изменения масштаба, автоматического панорамирования и прокрутки.
О мыши	Щелкните здесь, чтобы открыть страницу Интернета Genius " www.geniusnet.com.tw ".
Ориентация	Эта функция позволяет устанавливать угол при смещении мыши вверх. Это обеспечивает более удобный угол при работе с мышью. Эта функция лучше всего работает с портативным шаром трассировки.

Легкий переход для Windows



Легкий переход позволяет быстро открывать восемь специальных функций.

Закреть приложение	Закрывает используемое приложение.
Горизонтальная	Смещает курсор на горизонтальную линейку прокрутки.
Вертикальная	Смещает курсор на вертикальную линейку прокрутки.
Пуск	Открывает меню Start для Windows.
Доступ к Интернету	Эта функция открывает окно просмотра для доступа в Интернет.
Помощь	Это открывает меню Help.
Панель управления	Открывает панель управления NetScroll+ Eye.
Автоматическое панорамирование	Сместите мышь, и документ будет смещаться в направлении движения мыши.

Переключение приложений

При установке правой кнопки или Magic-Roller на "Переключение приложений" в меню присвоения функций кнопкам можно быстро переключаться из одного открытого приложения в другое, не двигая мышь. Для переключения в заданное приложение нажмите правую кнопку или Magic-Roller для выбора нужного приложения.

Функция изменения масштаба для приложений Office 97 и IE

Для установки функции увеличения и уменьшения масштаба нажмите клавишу "Ctrl" и сдвиньте "Magic-Roller" вперед (или назад). Можно также пользоваться одной рукой для увеличения и уменьшения масштаба: присвойте правой кнопке функцию "Ctrl", нажмите правую кнопку и сдвиньте "Magic-Roller" вперед (или назад), чтобы увеличить (или уменьшить) окно документа.

Автоматическое панорамирование

Эту функцию можно присвоить в меню присвоения функций кнопкам. Сместите мышь, и документ будет перемещаться в направлении этого смещения.

Деинсталляция NetScroll+ Eye

Для удаления программного обеспечения NetScroll+ Eye с жесткого диска выполните приведенные ниже инструкции. В Windows 95, 98 и NT щелкните по клавише Start, выберите Programs и переместитесь на NetScroll+ Eye. Затем щелкните по Uninstall NetScroll+ Eye.

Настройка NetScroll+ Eye

Здесь указано, как настроить беспроводную NetScroll+ Eye. Чтобы открыть панель управления NetScroll+ Eye, можно дважды щелкнуть по иконе на панели задач или выбрать икону "Genius NetScroll+ Eye" из группы программ NetScroll+ Eye.

Закрытие программного обеспечения NetScroll+ Eye

Нажмите на правую клавишу на панели задач и, чтобы закрыть программное обеспечение, выберите "Close NetScroll+ Eye".